



CAREZZA

PERCUSSIONTOUCH™ CLITORAL MASSAGER

USER GUIDE & WARRANTY



PercussionTouch™
Technology



Waterproof
to 3ft (1M)



10 Intensity
Settings



FR CAREZZA

Masseur clitoridien PercussionTouch™ | Manuel d'utilisation et garantie
• Technologie PercussionTouch™ • Étanche à 1m • 10 niveaux d'intensité


ES CAREZZA

Masajeador clitoriano PercussionTouch™ | Manual de usuario y garantía
• Tecnología PercussionTouch™ • Sumergible hasta 1m • 10 niveles de intensidad

DE CAREZZA

Pulsierendes Klitoris-Massagegerät | Bedienungsanleitung & Garantie
• PercussionTouch™ • Wasserfest bis 1m • 10 Intensitätsstufen

GET TO KNOW CAREZZA



FR DÉCOUVREZ CAREZZA

A Point de stimulation **B** Bouton de mise en marche
C Points de chargement magnétique **D** Bouton d'intensité (+/-)

ES CONOZCA CAREZZA


A Punto de estimulación **B** Botón de encendido
C Puntos de carga magnéticos **D** Botón de intensidad (+/-)

DE DIE FUNKTIONSBEREICHE IHRES CAREZZA

A Stimulations-Punkte **B** Power-Taste
C Magnetische Lade-Punkte **D** Intensitäts-Taste (+/-)

USING CAREZZA

- 1** Always wash Carezza before and after each use.
- 2** We recommend using water-based lube with all Lora DiCarlo toys.
- 3** Turn on Carezza using the power button, then press the + button on the bottom.
- 4** Explore the different speeds and sensations on your clitoris and vulva.
- 5** Press the power button to turn Carezza off, wash and store in the provided cloth bag.



FR UTILISER CAREZZA

- 1.** Nettoyez toujours Carezza avant et après chaque utilisation.
- 2.** Nous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau avec tous les appareils Lora DiCarlo.
- 3.** Allumez Carezza en appuyant sur le bouton de mise en marche puis appuyez sur le bouton D+.
- 4.** Explorez les différentes vitesses et sensations au niveau de la vulve et du clitoris.
- 5.** Appuyez sur le bouton de mise en marche pour éteindre Carezza, puis lavez-le et rangez-le dans la pochette en tissu fournie.

ES CÓMO USAR CAREZZA

- 1.** Siempre lave Carezza antes y después de cada uso.
- 2.** Recomendamos el uso de lubricantes a base de agua para todos los juguetes de Lora DiCarlo.
- 3.** Encienda Carezza usando el botón de encendido, luego presione el botón D+ en la parte inferior.
- 4.** Explore las distintas velocidades y sensaciones al nivel de la vulva y del clítoris.
- 5.** Presione el botón de encendido para apagar Carezza, lávelo y guárdelo en la bolsa de tela.

DE NUTZUNG IHRES CAREZZA

- 1.** Reinigen Sie Ihren Carezza vor und nach jeder Benutzung.
- 2.** Wir empfehlen die Verwendung von wasserbasierten Gleitmitteln bei allen Lora DiCarlo-Spielzeugen.
- 3.** Schalten Sie Carezza mit der Power-Taste an, und drücken Sie dann die + Taste auf der Unterseite des Geräts.
- 4.** Entdecken Sie die verschiedenen Geschwindigkeiten und Gefühle an Klitoris und Vulva.
- 5.** Drücken Sie die Power-Taste, um Carezza auszuschalten. Reinigen Sie Ihr Gerät, und bewahren Sie es im mitgelieferten Stoffbeutel auf.



For any additional information, please visit loradicarlo.com/faq, or contact us at hello@loradicarlo.com.

MATERIALS AND QUALITY

Carezza is made from high quality, body-safe materials, including premium silicone and ABS plastic. Our products are phthalate and latex-free and are in accordance with international standards for materials, production, and safety. For more information, please see loradicarlo.com/faq.

CHARGING CAREZZA

Charge Carezza for at least 1 hour before the first use by placing the magnetic USB charging cable over the two metal dots on the back of the device and connecting to a safe power source. Once plugged in Carezza will display the charging status by gradually lighting the circle around the power button. When the circle is fully lit with a solid white light, your device is fully charged.

Note: Do not charge while in water or while the product is wet. Always make sure the USB charging cable and charging points on the device are completely dry before charging. Use only the official Lora DiCarlo charging cable to ensure safe and effective charging.



25% charged



50% charged



75% charged



100% charged

LOW POWER WARNING: The circle light will begin to flutter when there are 5 minutes of use time remaining.

AUTO-SHUTOFF: If the clitoral stimulator is not activated within 5 minutes, Carezza will turn off automatically to conserve power.

CARING FOR CAREZZA

PRODUCT LOCK: To ensure Carezza doesn't turn on at the wrong time, such as during travel, you can disable and lock all of the buttons. Simultaneously press and hold the power button and the decrease intensity button (D-), the LED will flutter rapidly to signify lock. Repeat this combination to unlock the device and the LED will flutter again.

CLEANING, STORAGE, AND SAFETY: Always clean Carezza with mild soap and water or a purpose-made, silicone-safe cleanser before and after each use. Carezza is waterproof up to 1 meter/3 feet so you can use it in the bath or shower and run it under the faucet or fully submerge it for thorough cleaning. Wipe dry with a clean lint-free cloth and store in a cool, dry location.

Use only water-based lubricants and personal moisturizers, as oil or silicone-based formulas can damage the materials and reduce the lifespan of your device. Note: Do not boil, microwave, or run Carezza through a dishwasher or sterilizer, as extreme heat and harsh detergents can damage the product. Do not use silicone, alcohol, acetone, petroleum, acidic, or alkaline-based products on Carezza as it can damage the product materials.

WARNINGS

DISCLAIMER: Users of this Lora DiCarlo product do so at their own risk. Neither Lora DiCarlo nor its retailers assume any responsibility or liability for the use of this product. Further, Lora DiCarlo reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without obligation to notify any person. Model may be changed for any improvements without notice. This product is intended for adults only.

WARNING: Carezza is for external use only, do not insert. If you experience any pain or discomfort while using Carezza, stop use and contact your medical provider.

CAREZZA SPECIFICATIONS

Materials: Body-safe silicone and ABS plastic

Width: 49mm

Height: 106mm

Weight: 94g

Battery: Rechargeable

Charging: 2 hours

Use Time: 1 hour

Interface: 2 Button

EN

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

Lora DiCarlo products are of the highest quality and come with a 1-year worldwide manufacturing warranty for products purchased from loradicarlo.com or an Authorized Retailer. Products purchased from an Unauthorized Retailer are not covered under these policies. In countries mandating a longer warranty time, Lora DiCarlo extends the warranty accordingly.

REGISTERING YOUR PRODUCT: To claim your warranty you must register your product on loradicarlo.com and follow the instructions provided to make a warranty claim. If approved you will receive a Return Authorization Code (RAC) which should be included with the defective product when shipping to the provided return shipping address. Shipping costs are non-refundable. This undertaking is in addition to consumer's statutory rights and does not affect those rights in any way. Please contact hello@loradicarlo.com if you have any questions about your warranty eligibility or the registration process.

1-YEAR WARRANTY: Lora DiCarlo warrants this product for a period of one (1) year after the date of original purchase against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a qualifying defect and notify Lora DiCarlo during the warranty period, Lora DiCarlo will, at its discretion, repair or replace the product free of charge. The warranty covers working parts that affect the function of the product. It does not cover cosmetic deterioration caused by fair wear and tear or damage caused by accident, misuse or neglect. Any attempt to open or take apart the product (or its accessories) will void the warranty.

WARRANTY TERMS & CONDITIONS: Claims under warranty must be supported by reasonable evidence that the date of the claim is within the warranty period. To validate your warranty, please keep your original purchase receipt together with these warranty conditions for the duration of the warranty period. If you purchased your product on loradicarlo.com we already have your proof of purchase on file. To activate your warranty, visit loradicarlo.com, login, and register your device and follow the warranty claim process as indicated.

DISPOSAL: Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems). The crossed-out dustbin symbol indicates that this product should not be treated as household waste, but rather be brought to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.



Designed in Oregon, USA by Lora DiCarlo.
Manufactured by Lora DiCarlo in China.
Website: loradicarlo.com
Support: hello@loradicarlo.com

Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur loradicarlo.com/faq, ou nous contacter à l'adresse hello@loradicarlo.com.

MATÉRIAUX ET QUALITÉ

Carezza est fabriqué en matériaux sûrs et de haute qualité, notamment en silicone et en plastique ABS de qualité supérieure. Nos produits sont exempts de phtalates et de latex et sont conformes aux normes internationales relatives aux matériaux, à la production et à la sécurité. Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur loradicarlo.com/faq.

CHARGER CAREZZA

Chargez Carezza pendant au moins 1 heure avant la première utilisation en plaçant le câble de chargement magnétique USB sur les deux points en métal au dos de l'appareil et branchez-le à une prise de courant sécurisée. Une fois branché, Carezza affiche le statut de chargement en illuminant progressivement le cercle entourant le bouton de mise en marche. Lorsque le cercle est complet et affiche une lumière blanche fixe, votre appareil est entièrement chargé.

Remarque : ne pas le recharger lorsque le produit est dans l'eau ou s'il est mouillé. Assurez-vous que le câble de chargement USB et les points de chargement de l'appareil sont complètement secs avant de procéder au rechargement. Utilisez uniquement un câble de chargement officiel Lora DiCarlo afin de garantir un chargement efficace et sûr.



Chargé à 25%



Chargé à 50%



Chargé à 75%



Chargé à 100%

ATTENTION, CHARGE FAIBLE : le cercle lumineux commence à clignoter lorsqu'il reste 5 minutes d'utilisation.

ARRÊT AUTOMATIQUE : si le stimulateur clitoridien n'est pas activé pas dans les 5 minutes, Carezza s'éteint automatiquement afin de conserver sa batterie.

PRENDRE SOIN DE CAREZZA

VERROUILLAGE DU PRODUIT : afin de garantir que Carezza ne s'allume pas à un moment inopportun, comme pendant un voyage, vous pouvez désactiver et verrouiller tous les boutons. Maintenez simultanément appuyés le bouton de mise en marche et le bouton de diminution d'intensité (D-) ; la LED clignotera rapidement pour confirmer le verrouillage. Recommencez cette combinaison pour déverrouiller l'appareil et le voyant LED clignotera à nouveau.

NETTOYAGE, STOCKAGE ET SÉCURITÉ : nettoyez toujours Carezza avec un savon doux et de l'eau ou un nettoyant adapté au silicone et destiné à cet usage, avant et après chaque utilisation. Carezza étant étanche jusqu'à 1 mètre /3 pieds, vous pouvez l'utiliser dans votre baignoire ou votre douche et le faire fonctionner sous le robinet ou l'immerger complètement pour un nettoyage approfondi. Essuyez-le avec un linge propre et non pelucheux et rangez-le dans un endroit frais et sec.

Veillez utiliser uniquement des lubrifiants et hydratants intimes à base d'eau. Les huiles et les formules à base de silicone peuvent endommager les matériaux et réduire la durée de vie de votre appareil. Remarque : ne pas faire bouillir Carezza ni le passer au micro-ondes, au lave-vaisselle ou dans un stérilisateur, car la chaleur élevée et des détergents agressifs peuvent l'endommager. Ne pas utiliser de silicone, d'alcool, d'acétone, de pétrole, d'acide, ou de produits à base d'alcalin sur votre Carezza, car cela peut endommager les matériaux du produit.

AVERTISSEMENTS

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : les utilisateurs de ce produit Lora DiCarlo l'utilisent à leurs propres risques. Ni Lora DiCarlo ni ses distributeurs n'assument aucune responsabilité quant à l'utilisation de ce produit. Lora DiCarlo se réserve également le droit de réviser le présent document et de procéder à des changements du contenu sans obligation de préavis. Le modèle peut être modifié pour toute amélioration sans préavis. Ce produit est uniquement destiné à des adultes.

AVERTISSEMENT : Carezza est uniquement conçu pour un usage externe, ne pas l'introduire. Si vous ressentez une douleur ou un inconfort lors de l'utilisation de Carezza, arrêtez de l'utiliser et contactez un professionnel de santé.

SPÉCIFICATIONS DE CAREZZA

Matériaux : silicone sans danger pour le corps et plastique ABS

Largeur : 110mm

Hauteur : 150mm

Poids : 94g

Batterie : rechargeable

Chargement : 2 heures

Durée d'utilisation : 1 heure

Interface : 2 boutons

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

Les produits Lora DiCarlo sont de qualité supérieure et sont fournis avec une garantie mondiale du fabricant de 1 an pour les produits achetés sur loradicarlo.com ou chez un revendeur agréé. Les produits achetés à un revendeur non agréé ne sont pas couverts par ces conditions. Dans les pays exigeant une période de garantie plus longue, Lora DiCarlo prolonge la garantie en conséquence.

ENREGISTRER VOTRE PRODUIT : pour faire valoir votre garantie, vous devez enregistrer votre produit sur loradicarlo.com et suivre les instructions indiquées pour faire une demande de garantie. Si votre demande est approuvée, vous recevrez un Code d'Autorisation de Retour (Return Authorization Code, RAC) qui devra être joint avec le produit défectueux lorsqu'il sera envoyé à l'adresse de retour indiquée. Les frais de retour ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute aux droits légaux du consommateur et n'influence aucunement ces droits. Veuillez contacter hello@loradicarlo.com pour toute question sur votre éligibilité à la garantie ou le processus d'enregistrement.

GARANTIE DE 1 AN : Lora DiCarlo garantit ce produit pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initial contre les défaillances résultant d'une fabrication ou de matériaux défectueux. Si vous découvrez un défaut admissible et que vous avez notifié Lora DiCarlo pendant la période de garantie, Lora DiCarlo va, à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit sans frais. Cette garantie couvre les pièces fonctionnelles qui altèrent le fonctionnement du produit. Elle ne couvre pas les détériorations esthétiques causées par une usure normale ou les dommages causés par accident, une mauvaise utilisation ou une négligence. Toute tentative d'ouverture ou de démontage du produit (ou de ses accessoires) annulera la garantie.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE : les demandes de garantie doivent être étayées par des preuves raisonnables que la date de la demande se situe dans la période de garantie. Pour valider la garantie, veuillez conserver votre ticket de caisse d'origine avec les présentes conditions de garantie pour la durée de la période de garantie. Si vous avez acheté votre produit sur loradicarlo.com, nous gardons votre preuve d'achat dans nos fichiers. Pour activer votre garantie, rendez-vous sur loradicarlo.com, identifiez-vous, enregistrez votre appareil et suivez le processus de demande de garantie indiqué.

MISE AU REBUT : mise au rebut d'un équipement électronique usagé (applicable en UE et autres pays européens avec des systèmes de tri des déchets). Le symbole de la poubelle barrée d'une croix indique que ce produit ne doit pas être traité comme une ordure ménagère, mais apporté au point de collecte adapté au recyclage d'appareils électriques et électroniques.



Para más información, visite loradicarlo.com/faq o póngase en contacto con hello@loradicarlo.com.

MATERIALES Y CALIDAD

Carezza se fabrica a partir de materiales seguros para el cuerpo y de alta calidad, lo que incluye silicona de calidad premium y plástico ABS. Nuestros productos están libres de ftalato y látex y cumplen con las normas internacionales de materiales, producción y seguridad. Para obtener más información, consulte loradicarlo.com/faq.

CÓMO CARGAR CAREZZA

Cargue Carezza durante al menos 1 hora antes del primer uso colocando el cable del cargador USB magnético en los dos puntos de metal que se encuentran en la parte posterior del dispositivo y conectándolo a una fuente de energía segura. Cuando se enchufe, Carezza mostrará el estado de carga iluminando gradualmente el círculo alrededor del botón de encendido. Cuando el círculo está totalmente iluminado con una luz blanca encendida, su dispositivo está completamente cargado.

Atención: No lo cargue si está en el agua o si está húmedo. Asegúrese de que el cable USB y los puntos del cargador del dispositivo estén completamente secos antes de cargarlo. Use solamente el cable cargador Lora DiCarlo oficial para asegurarse de que lo carga de manera segura y eficaz.



25% de carga



50% de carga



75% de carga



100% de carga

ADVERTENCIA DE POCA CARGA: La luz del círculo comenzará a destellar cuando le queden 5 minutos de uso.

APAGADO AUTOMÁTICO: Si el estimulador del clítoris no se activa en 5 minutos, Carezza se apagará automáticamente para conservar la batería.

CÓMO CUIDAR CAREZZA

BLOQUEO DEL PRODUCTO: Para asegurarse de que Carezza no se encienda en un momento inadecuado, como durante un viaje, puede deshabilitar y bloquear los botones. Presione y sostenga simultáneamente el botón de encendido y el botón para bajar la intensidad (D-), la luz LED destellará rápidamente para indicarle que está bloqueado. Repita esta combinación para desbloquear el dispositivo y la luz LED destellará nuevamente.

LIMPIEZA, ALMACENAJE Y SEGURIDAD: Lávelo siempre con jabón suave y agua o un limpiador seguro para silicona antes y después de cada uso. Carezza sumergible hasta 1 metro para que pueda usarlo en el baño o en la ducha y limpiarlo bajo el grifo o sumergirlo completamente para limpiarlo exhaustivamente. Séquelo con un paño sin pelusas limpio y guárdelo en un lugar fresco y seco.

Use solo lubricantes y hidratantes íntimos a base de agua ya que las fórmulas a base de aceite o silicona pueden dañar los materiales y reducir la vida útil de su dispositivo. Atención: No hierva Carezza, ni lo coloque en el microondas, ni lo lave en un lavavajillas ni esterilizador, ya que el calor extremo y los detergentes fuertes pueden dañar el producto. No use productos a base de silicona, alcohol, acetona, vaselina, ácidos o alcalinos con Carezza, ya que esto puede dañar los materiales del producto.

ADVERTENCIAS

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Los usuarios de este producto de Lora DiCarlo lo usan bajo su propio riesgo. Ni Lora DiCarlo ni sus distribuidores asumen ninguna responsabilidad por el uso de este producto. Además, Lora DiCarlo se reserva el derecho de revisar esta publicación y hacer cambios en el contenido cuando lo considere necesario sin la obligación de notificar a nadie. El modelo se puede cambiar para hacerle mejoras sin aviso previo. Este producto es solo para adultos.

ADVERTENCIA: Carezza es solo para uso externo, no lo introduzca. Si siente dolor o molestias mientras usa Carezza, deje de usar el producto y póngase en contacto con su proveedor médico.

ESPECIFICACIONES DEL CAREZZA

Materiales: Silicona segura para el cuerpo y plástico ABS

Ancho: 110mm

Largo: 150mm

Peso: 94g

Batería: Recargable

Tiempo de carga: 2 horas

Tiempo de uso: 1 hora

Interfaz: 2 botones

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Los productos de Lora DiCarlo son de la mejor calidad y tienen un año de garantía de fabricación a nivel mundial para los productos comprados en loradicarlo.com o en un distribuidor autorizado. Los productos comprados en un distribuidor no autorizado no están cubiertos por estas políticas. En los países que exijan un tiempo de garantía mayor, Lora DiCarlo extiende la garantía según lo exigido.

REGISTRAR SU PRODUCTO: Para reclamar su garantía, debe registrar su producto en loradicarlo.com y seguir las instrucciones proporcionadas para hacer un reclamo de garantía. Si se aprueba, recibirá un Código de Autorización de Devolución (*Return Authorization Code*, RAC) que debe incluir con el producto defectuoso cuando se envía a las direcciones de envío de devolución. Los gastos de envío no son reembolsables. Este compromiso se suma a los derechos legales del consumidor y no afecta tales derechos de ninguna manera. Póngase en contacto con hello@loradicarlo.com si tiene preguntas acerca de la garantía o el proceso de registro.

1 AÑO DE GARANTÍA: Lora DiCarlo ofrece una garantía de 1 (un) año para este producto a partir de la fecha de su compra original por defectos de mano de obra o en los materiales. Si descubre un defecto que califique y notifica a Lora DiCarlo durante el período de garantía, Lora DiCarlo, a su criterio, reparará o reemplazará el producto sin cargo. La garantía cubre las piezas que afecten el funcionamiento del producto. No cubre el deterioro cosmético causado por el uso y desgaste normales o los daños causados por accidentes, un uso inadecuado o un descuido. Cualquier intento de abrir o desarmar el producto (o sus accesorios) anulará la garantía.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA: Las reclamaciones de garantía deben estar respaldadas por evidencia razonable que compruebe que la fecha de la reclamación está dentro del período de garantía. Para validar su garantía, guarde el recibo de la compra original con estas condiciones de garantía durante todo el período de garantía. Si compró su producto en loradicarlo.com, tendremos su comprobante de compra en nuestros archivos. Para activar la garantía, visite loradicarlo.com, inicie sesión, registre su dispositivo y siga el proceso de reclamo de garantía como se indica.

ELIMINACIÓN: Eliminación de equipos electrónicos viejos (aplicable en la UE y en otros países europeos con sistemas de recolección de residuos separados). El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este producto no se debe tratar como un residuo doméstico, sino que se debe llevar al punto de recogida correspondiente para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos.



Weitere Informationen finden Sie unter loradicarlo.com/faq,
oder kontaktieren Sie uns unter hello@loradicarlo.com.

MATERIALIEN UND QUALITÄT

Carezza wird aus hochwertigen, für den Körper unschädlichen Materialien hergestellt, darunter hochwertiges Silikon und ABS-Kunststoff. Unsere Produkte sind phthalat- und latexfrei und entsprechen den internationalen Normen in Bezug auf Materialien, Herstellung und Sicherheit. Weitere Informationen finden Sie unter loradicarlo.com/faq.

AUFLADEN IHRES CAREZZA

Laden Sie Carezza vor dem ersten Gebrauch mindestens 1 Stunde lang auf, indem Sie das magnetische USB-Ladekabel über die beiden Metallpunkte auf der Rückseite des Gerätes legen und an eine sichere Stromquelle anschließen. Nach dem Anschließen zeigt Carezza den Ladezustand an, indem es den Kreis um den Netzschalter nach und nach beleuchtet. Wenn der Kreis vollständig mit einem weißen Licht beleuchtet ist, ist das Gerät vollständig aufgeladen.

Hinweis: Laden Sie das Gerät nicht im Wasser oder wenn es feucht ist auf. Vergewissern Sie sich vor dem Laden immer, dass USB-Ladekabel und Ladepunkte am Gerät ganz trocken sind. Verwenden Sie zum sicheren und effektiven Laden nur das offizielle Lora DiCarlo-Ladegerät.



25%
aufgeladen



50%
aufgeladen



75%
aufgeladen



100%
aufgeladen

WARNUNG BEI NIEDRIGER LEISTUNG: Das kreisförmige Licht beginnt zu flackern, wenn noch 5 Minuten Nutzungszeit verbleiben.

AUTO-ABSCHALTUNG: Wird der Klitoris-Stimulator nicht innerhalb von 5 Minuten aktiviert, schaltet sich Carezza automatisch aus, um Energie zu sparen.

DE

PFLEGE IHRES CAREZZA

PRODUKTSPERRE: Um sicherzustellen, dass Carezza nicht zur falschen Zeit, z. B. unterwegs, eingeschaltet wird, können Sie alle Tasten deaktivieren und sperren. Halten Sie gleichzeitig die Power-Taste und die Taste zur Verringerung der Intensität (D-) gedrückt, die LED blinkt schnell, um die Sperre anzuzeigen. Wiederholen Sie diese Tastenkombination, um das Gerät zu entsperren. Die LED blinkt dann wieder

REINIGUNG, AUFBEWAHRUNG UND SICHERHEIT: Reinigen Sie Carezza vor und nach jedem Gebrauch immer mit milder Seife und Wasser oder einem speziell dafür vorgesehenen silikonfreien Reinigungsmittel. Carezza ist wasserfest bis zu 1 Meter, Sie können das Gerät also in Bad und Dusche verwenden und es zur gründlichen Reinigung unter einen Wasserstrahl halten oder vollständig in Wasser eintauchen. Mit einem sauberen, fusseligen Tuch trockenwischen. Kühl und trocken aufbewahren.

Verwenden Sie bei diesem Gerät nur Gleitmittel auf Wasserbasis oder den von Ihnen verwendeten Feuchtigkeitsspender, da öl- und silikonhaltige Produkte die Materialien beschädigen und die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können. Hinweis: Weder kochen noch in der Mikrowelle erhitzen. Carezza nicht in einer Geschirrspülmaschine oder einem Sterilisator reinigen, da extreme Hitze und aggressive Spülmittel das Produkt beschädigen können. Verwenden Sie für Carezza keine Produkte auf Silikon-, Alkohol-, Aceton-, Erdöl-, Säure- oder Alkalibasis, da diese die Materialien des Produkts angreifen können.

WARNHINWEISE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Nutzung dieses Lora DiCarlo-Produkts erfolgt auf eigene Gefahr. Weder Lora DiCarlo noch die Einzelhändler übernehmen Verantwortung oder Haftung für die Verwendung dieses Produkts. Darüber hinaus behält sich Lora DiCarlo das Recht vor, diese Broschüre zu überarbeiten und von Zeit zu Zeit Änderungen am Inhalt vorzunehmen, ohne verpflichtet zu sein, jemanden darüber zu informieren. Im Rahmen einer Produktverbesserung kann das Modell ohne Vorankündigung geändert werden. Dieses Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt.

WARNHINWEIS: Carezza ist ausschließlich für die äußerliche Anwendung bestimmt, führen Sie das Gerät nicht ein. Wenn Sie während der Verwendung von Carezza Schmerzen oder Beschwerden verspüren, stoppen Sie die Verwendung, und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

TECHNISCHE DATEN ZU CAREZZA

Materialien: Hautfreundliches Silikon und ABS-Kunststoff

Breite: 110mm

Höhe: 150mm

Gewicht: 94g

Batterie: Aufladbar

Ladezeit: 2 Stunden

Batteriedauer: 1 Stunde

Zwischenstück: 2 Tasten

GARANTIEBEDINGUNGEN

Lora DiCarlo-Produkte sind von höchster Qualität und verfügen über eine weltweite 1-Jahres-Herstellergarantie für Produkte, die bei loradicarlo.com oder einem Vertragshändler gekauft wurden. Für Produkte, die nicht bei einem Vertragshändler erworben wurden, gilt diese Garantie nicht. In Ländern, die eine längere Garantiezeit vorschreiben, verlängert Lora DiCarlo die Garantie entsprechend.

PRODUKTREGISTRIERUNG: Um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Ihr Produkt auf loradicarlo.com registrieren und den Anweisungen folgen, um einen Garantieanspruch geltend zu machen. Wenn Ihr Gewährleistungsanspruch anerkannt wurde, erhalten Sie einen Return Authorization Code (RAC), der dem defekten Produkt bei der Lieferung an die angegebene Rücksendeadresse beizufügen ist. Versandkosten werden nicht erstattet. Diese Verpflichtung geht über die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers hinaus und berührt diese Rechte in keiner Weise. Bitte kontaktieren Sie hello@loradicarlo.com, wenn Sie Fragen zu Ihrem Garantieanspruch oder zur Registrierung haben.

1 JAHR GARANTIE: Bei Mängeln, die auf fehlerhafte Verarbeitung oder fehlerhafte Materialien zurückzuführen sind, leistet Lora DiCarlo für dieses Produkt Garantie für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Wenn Sie einen Mangel mit Garantieanspruch feststellen und Lora DiCarlo während der Garantiezeit benachrichtigen, repariert oder ersetzt Lora DiCarlo das Produkt nach eigenem Ermessen kostenfrei. Die Garantie erstreckt sich auf funktionelle Bauteile, die für die Funktion des Produkts notwendig sind. Sie erstreckt sich nicht auf kosmetische Schäden, die durch normale Abnutzung entstehen, oder Schäden durch Unfall, unsachgemäße Anwendung oder Fahrlässigkeit. Jeder Versuch, das Produkt (oder dessen Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, führt zum Erlöschen der Garantie.

GARANTIEBEDINGUNGEN: Gewährleistungsansprüche müssen durch einen angemessenen Nachweis belegt werden, wobei das Datum des Anspruchs innerhalb der Garantiezeit liegen muss. Um Ihren Gewährleistungsanspruch geltend machen zu können, bewahren Sie bitte den Originalkaufbeleg zusammen mit diesen Garantiebedingungen für die Dauer der Garantiezeit auf. Haben Sie das Produkt auf loradicarlo.com gekauft, liegt uns Ihr Kaufnachweis bereits vor. Um die Garantie zu aktivieren, besuchen Sie loradicarlo.com, melden Sie sich an, registrieren Sie Ihr Gerät, und durchlaufen Sie die angegebenen Schritte des Garantieantragsverfahrens.

ENTSORGUNG: Entsorgung von Elektroaltgeräten (gültig in der EU sowie anderen europäischen Ländern mit getrennten Entsorgungssystemen). Das durchgestrichene Mülltonnensymbol gibt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll zu behandeln ist, sondern zur entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden muss.

Entworfen in Oregon, USA, von Lora DiCarlo.
 Hergestellt von Lora DiCarlo in China.
 Webseite: loradicarlo.com
 Support: hello@loradicarlo.com





LORA DICARLO

THE PLEASURE IS ALL YOURS