



# USER MANUAL & IMPORTANT SAFETY INFORMATION



## PDX ELITE FAP-O-MATIC™

**Li-ion**



[www.pipedreamproducts.com/docs](http://www.pipedreamproducts.com/docs)

SKU	RD541
UPC	603912770315

Čeština

**PDX ELITE® FAP-O-MATIC™ (RD541)****Uživatelský manuál a bezpečnostní pokyny****PŘEHLED PRODUKTU**

PDX Elite FAP-O-MATIC zvyšuje úroveň masturbace díky výkonnému střídavému sání a vibracím pro maximální zážitek. Automatická pohyblivá akce využívá ultra-měkký materiál Fanta Flesh®, který poskytuje výbušné potěšení bez použití rukou přizpůsobené vaší náladě.

**SPECIFIKACE PRODUKTU**

- Materiál: Tělo z ABS plastu, pouzdro Fanta Flesh® TPE
- Režimy: 5 silných sacích režimů, 10 vibračních vzorců
- Rozměry: Délka 23,2 cm, Šířka 8,6 cm, Vložitelná délka 12,7 cm, Průměr tunelu 5,1 cm
- Napájení: Dobíjecí lithium-iontová baterie (USB-A magnetická nabíječka)
- Výkon baterie: Doba nabíjení 120 min pro ~80 min používání
- Hmotnost: Přibližně 0,5 kg
- Záruka: Jednoletá omezená záruka

**POKYNY K POUŽÍVÁNÍ**

- Sání: Podržte tlačítko (S) po dobu 3 sekund pro aktivaci, poté stisknutím přepínáte mezi 5 režimy.
- Vibrace: Podržte tlačítko (V) po dobu 3 sekund pro aktivaci, poté stisknutím přepínáte mezi 10 vzorci vibrací.
- Vypnutí: Podržte libovolné tlačítko po dobu 3 sekund pro vypnutí.

**ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

- Sejměte pouzdro jemným zatažením z přístroje.
- Opláchněte teplou vodou a antibakteriálním čističem; nechte zcela vyschnout před zpětným sestavením.
- Neponořujte zařízení do vody.
- Používejte pouze lubrikanty na vodní bázi, jako je Moist®.

**BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

- Pouze pro dospělé: Není určeno pro terapeutické účely.
- Používejte s opatrností: Dlouhodobé nebo časté používání může způsobit poranění; při nepohodlí přestaňte používat.
- Nebezpečí: Může zhoršit zdravotní stavy, jako je Peyronieho choroba nebo problémy s močovou trubicí.
- Nepoužívejte během nabíjení; vyhněte se extrémnímu teplu nebo přímému slunečnímu záření.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte na chladném a suchém místě.

**ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

Problém	Možná příčina	Doporučené řešení
Nezapíná se	Vybitá baterie	Plně nabijte pomocí přiloženého USB-A magnetického kabelu
Slabé sání	Pouzdro není správně nasazeno	Sejměte a znovu správně nasadte pouzdro
Žádné vibrace	Není zvolen režim	Použijte tlačítko (V) pro aktivaci vibrací
Zastaví se během použití	Slabá baterie	Před dalším použitím dobijte
Neobvyklý hluk	Nečistoty nebo nesprávně nasazené pouzdro	Vyčistěte a znovu nasadte pouzdro

**KONTAKTNÍ INFORMACE**

- Email: [CustomerService@pipedreamproducts.com](mailto:CustomerService@pipedreamproducts.com)
- Web: [www.pipedreamproducts.com](http://www.pipedreamproducts.com)
- Adresa: Teerhof 59, 28199 Bremen, Německo

Dansk

## PDX ELITE® FAP-O-MATIC™ (RD541)

### Brugermanual og sikkerhedsinstruktioner

#### PRODUKTOVERSIGT

PDX Elite FAP-O-MATIC løfter onani til et nyt niveau med kraftfuldt, skiftevis sug og vibration for den ultimative oplevelse. Den automatiske bevægelse bruger det ultrabløde Fanta Flesh® materiale, som giver eksplosiv nydelse uden hænder, tilpasset dit humør.

#### PRODUKT SPECIFIKATIONER

- Materiale: ABS plastkrop, Fanta Flesh® TPE-manchet
- Tilstande: 5 stærke sugtilstande, 10 vibrationsmønstre
- Dimensioner: Længde 23,2 cm, Bredde 8,6 cm, Indførbar længde 12,7 cm, Tunnel diameter 5,1 cm
- Strøm: Genopladeligt lithium-ion batteri (USB-A magnetoplader)
- Batteriydelse: 120 min opladning for ~80 min brug
- Vægt: Ca. 0,5 kg
- Garanti: Ét års begrænset garanti

#### BRUGSANVISNING

- Sug: Hold (S)-knappen nede i 3 sekunder for at aktivere, tryk derefter for at skifte mellem de 5 tilstande.
- Vibration: Hold (V)-knappen nede i 3 sekunder for at aktivere, tryk derefter for at skifte mellem 10 vibrationsmønstre.
- Slukning: Hold en af knapperne nede i 3 sekunder for at slukke.

#### RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE

- Fjern manchetten ved forsigtigt at trække den af enheden.
- Vask med varmt vand og antibakteriel rengøring; lad den tørre helt, før den samles igen.
- Nedsænk ikke enheden i vand.
- Brug kun vandbaserede glidecremer, såsom Moist®.

#### SIKKERHEDSINFORMATION

- Kun til voksne: Ikke beregnet til terapeutiske formål.
- Brug med forsigtighed: Langvarig eller hyppig brug kan forårsage skade; stop ved ubehag.
- Fare: Kan forværre medicinske tilstande såsom Peyronies sygdom eller urinrørsproblemer.
- Må ikke bruges under opladning; undgå ekstreme temperaturer eller direkte sollys.
- Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares på et køligt, tørt sted.

#### FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Anbefalet løsning
Tænder ikke	Batteri afladet	Genoplad fuldt med den medfølgende USB-A magnetkabel
Svagt sug	Manchetten er ikke korrekt placeret	Fjern og juster manchetten korrekt
Ingen vibration	Ingen tilstand valgt	Brug (V)-knappen for at aktivere vibration
Stopper under brug	Lavt batteri	Genoplad før næste brug
Usædvanlig lyd	Snavs eller forkert placeret manchete	Rengør og juster manchetten korrekt

#### KONTAKTINFORMATION

- Email: [CustomerService@pipedreamproducts.com](mailto:CustomerService@pipedreamproducts.com)
- Web: [www.pipedreamproducts.com](http://www.pipedreamproducts.com)
- Adresse: Teerhof 59, 28199 Bremen, Tyskland

Deutsch

**PDX ELITE® FAP-O-MATIC™ (RD541)****Benutzerhandbuch und Sicherheitshinweise****PRODUKTÜBERSICHT**

Der PDX Elite FAP-O-MATIC hebt die Masturbation auf ein neues Level mit kraftvollem, intermittierendem Saugen und Vibration für das ultimative Erlebnis. Die automatische Bewegung nutzt ultraweiches Fanta Flesh® Material und bietet explosionsartige, freihändige Lust, die auf Ihre Stimmung abgestimmt ist.

**PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**

- Material: ABS-Kunststoffgehäuse, Fanta Flesh® TPE-Hülse
- Modi: 5 starke Saugmodi, 10 Vibrationsmuster
- Abmessungen: Länge 23,2 cm, Breite 8,6 cm, Einführbare Länge 12,7 cm, Tunnel-Durchmesser 5,1 cm
- Stromversorgung: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (USB-A Magnetladegerät)
- Batterieleistung: 120 Min. Ladezeit für ~80 Min. Nutzung
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Garantie: Einjährige eingeschränkte Garantie

**GEBRAUCHSANWEISUNG**

- Saugen: Halten Sie die (S)-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zu aktivieren. Tippen Sie dann, um zwischen den 5 Modi zu wechseln.
- Vibration: Halten Sie die (V)-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zu aktivieren. Tippen Sie dann, um zwischen 10 Vibrationsmustern zu wechseln.
- Ausschalten: Halten Sie eine der Tasten 3 Sekunden lang gedrückt, um auszuschalten.

**REINIGUNG & PFLEGE**

- Entfernen Sie die Hülse vorsichtig vom Gerät.
- Mit warmem Wasser und antibakteriellem Reiniger waschen; vollständig trocknen lassen, bevor Sie sie wieder einsetzen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser.
- Verwenden Sie nur wasserbasierte Gleitmittel wie Moist®.

**SICHERHEITSINFORMATIONEN**

- Nur für Erwachsene: Nicht für therapeutische Zwecke bestimmt.
- Mit Vorsicht verwenden: Längerer oder häufiger Gebrauch kann Verletzungen verursachen; bei Unwohlsein abbrechen.
- Gefahren: Kann medizinische Zustände wie Induratio penis plastica oder Harnröhrenprobleme verschlimmern.
- Nicht während des Ladevorgangs verwenden; vor extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. An einem kühlen, trockenen Ort lagern.

**FEHLERBEHEBUNG**

Problem	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
Gerät schaltet nicht ein	Akku entladen	Mit dem mitgelieferten USB-A Magnetkabel vollständig aufladen
Schwaches Saugen	Hülse nicht richtig eingesetzt	Hülse entfernen und korrekt wiedereinsetzen
Keine Vibration	Modus nicht ausgewählt	Mit (V)-Taste Vibrationsmodus auswählen
Stoppt während der Nutzung	Akku schwach	Vor der nächsten Nutzung aufladen
Ungewöhnliches Geräusch	Schmutz oder Hülse falsch eingesetzt	Hülse reinigen und korrekt wiedereinsetzen

**KONTAKTINFORMATIONEN**

- E-Mail: [CustomerService@pipedreamproducts.com](mailto:CustomerService@pipedreamproducts.com)
- Webseite: [www.pipedreamproducts.com](http://www.pipedreamproducts.com)
- Adresse: Teerhof 59, 28199 Bremen, Deutschland

Ελληνικά:

**PDX ELITE® FAP-O-MATIC™ (RD541)****Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Το PDX Elite FAP-O-MATIC ανεβάζει τον ανυψισμό σε νέο επίπεδο με ισχυρή διακοπτόμενη αναρρόφηση και δόνηση για την απόλυτη εμπειρία. Η αυτόματη κίνηση χρησιμοποιεί το υπερ-μαλακό υλικό Fanta Flesh® και προσφέρει εκρηκτική απόλαυση χωρίς χέρια, προσαρμοσμένη στη διάθεσή σας.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Υλικό: Σώμα από πλαστικό ABS, μανίκι από TPE Fanta Flesh®
- Λειτουργίες: 5 ισχυρές λειτουργίες αναρρόφησης, 10 μοτίβα δόνησης
- Διαστάσεις: Μήκος 23,2 cm, Πλάτος 8,6 cm, Εισαγόμενο μήκος 12,7 cm, Διάμετρος τούνελ 5,1 cm
- Ισχύς: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-ιόντων (USB-A μαγνητικός φορτιστής)
- Απόδοση μπαταρίας: 120 λεπτά φόρτισης για ~80 λεπτά χρήσης
- Βάρος: περίπου 0,5 kg
- Εγγύηση: Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

- Αναρρόφηση: Κρατήστε το κουμπί (S) για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση και μετά πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των 5 λειτουργιών.
- Δόνηση: Κρατήστε το κουμπί (V) για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση και μετά πατήστε για εναλλαγή μεταξύ 10 μοτίβων δόνησης.
- Απενεργοποίηση: Κρατήστε οποιοδήποτε κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

- Αφαιρέστε το μανίκι τραβώντας το απαλά από τη συσκευή.
- Πλύνετε με ζεστό νερό και αντιβακτηριδιακό καθαριστικό· αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν το επανατοποθετήσετε.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο λιπαντικά με βάση το νερό, όπως το Moist®.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

- Μόνο για ενήλικες: Δεν προορίζεται για θεραπευτική χρήση.
- Χρησιμοποιήστε με προσοχή: Η παρατεταμένη ή συχνή χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό· διακόψτε σε περίπτωση ενόχλησης.
- Κίνδυνοι: Μπορεί να επιδεινώσει ιατρικές παθήσεις όπως η νόσος Peyronie ή προβλήματα ουρήθρας.
- Μην χρησιμοποιείτε κατά τη φόρτιση· αποφύγετε την έκθεση σε ακραία θερμοκρασία ή άμεσο ηλιακό φως.
- Κρατήστε μακριά από παιδιά. Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος.

**ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
Δεν ενεργοποιείται	Η μπαταρία είναι άδεια	Φορτίστε πλήρως με το παρεχόμενο μαγνητικό καλώδιο USB-A
Ασθενής αναρρόφηση	Το μανίκι δεν είναι σωστά τοποθετημένο	Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε σωστά το μανίκι
Δεν δονείται	Δεν έχει επιλεγεί λειτουργία	Χρησιμοποιήστε το κουμπί (V) για ενεργοποίηση δόνησης
Σταματά κατά τη χρήση	Η μπαταρία είναι χαμηλή	Φορτίστε πριν την επόμενη χρήση
Ασυνήθιστος θόρυβος	Βρωμιά ή μανίκι σε λάθος θέση	Καθαρίστε και τοποθετήστε σωστά το μανίκι

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**

- Email: CustomerService@pipedreamproducts.com
- Ιστότοπος: www.pipedreamproducts.com
- Διεύθυνση: Teerhof 59, 28199 Βρέμη, Γερμανία

English

## **PDX ELITE® FAP-O-MATIC™ (RD541)**

### **User Manual & Safety Instructions**

#### **PRODUCT OVERVIEW**

The PDX Elite FAP-O-MATIC elevates masturbation with powerful intermittent suction and vibration for the ultimate stroker experience. Its automatic stroking action uses ultra-soft Fanta Flesh® material, delivering explosive hands-free pleasure tailored to your mood.

#### **PRODUCT SPECIFICATIONS**

- Material: ABS Plastic body, Fanta Flesh® TPE sleeve
- Modes: 5 strong suction modes, 10 pulsating vibration modes
- Dimensions: Length 23.2 cm (9.2 in), Width 8.6 cm (3.4 in), Insertable 12.7 cm (5 in), Tunnel Diameter 5.1 cm (2 in)
- Power: Rechargeable Lithium-Ion battery (USB-A magnetic charger)
- Battery Performance: 120 min charge time for ~80 min use
- Weight: Approx. 0.5 kg (1.2 lb)
- Warranty: One-year limited warranty included

#### **USAGE INSTRUCTIONS**

- Suction: Press and hold the (S) button for 3 seconds to activate, then tap to cycle through the 5 modes.
- Vibration: Press and hold the (V) button for 3 seconds to activate, then tap to switch across 10 vibration patterns.
- Turning Off: Hold either button for 3 seconds to power off.

#### **CLEANING & CARE**

- Remove the sleeve by gently pulling it off the device.
- Wash with warm water and antibacterial cleaner; allow it to fully air dry before reassembling.
- Do not submerge the device in water.
- Use only water-based lubricants such as Moist®.

#### **SAFETY INFORMATION**

- Adult Use Only: Not intended for therapeutic applications.
- Use with Caution: Prolonged or frequent use may cause injury; discontinue if discomfort occurs.
- Hazards: May aggravate medical conditions like Peyronie's disease or urethral issues.
- Do not use while charging; avoid exposure to extreme heat or direct sunlight.
- Keep out of reach of children. Store in a cool, dry place when not in use.

#### **TROUBLESHOOTING GUIDE**

<b>Problem</b>	<b>Possible Cause</b>	<b>Recommended Solution</b>
Doesn't turn on	Battery depleted	Fully recharge using included USB-A magnetic cable
Weak suction	Sleeve not seated correctly	Remove and realign the sleeve properly
No vibration	Mode not selected	Use (V) button to activate vibration
Stops during use	Low battery	Recharge before next use
Unusual noise	Debris or sleeve misaligned	Clean and reposition sleeve properly

#### **CONTACT INFORMATION**

- Email: [CustomerService@pipedreamproducts.com](mailto:CustomerService@pipedreamproducts.com)
- Website: [www.pipedreamproducts.com](http://www.pipedreamproducts.com)
- Address: Teerhof 59, 28199 Bremen, Germany

Español

## PDX ELITE® FAP-O-MATIC™ (RD541)

### Manual de Usuario e Instrucciones de Seguridad

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El PDX Elite FAP-O-MATIC eleva la masturbación con una potente succión intermitente y vibración para la máxima experiencia. Su acción automática utiliza el material ultra suave Fanta Flesh® y ofrece un placer explosivo sin manos adaptado a su estado de ánimo.

#### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Material: Cuerpo de plástico ABS, manga de TPE Fanta Flesh®
- Modos: 5 modos de succión potentes, 10 patrones de vibración
- Dimensiones: Longitud 23,2 cm, Ancho 8,6 cm, Longitud insertable 12,7 cm, Diámetro del túnel 5,1 cm
- Alimentación: Batería de iones de litio recargable (cargador magnético USB-A)
- Rendimiento de la batería: 120 min de carga para ~80 min de uso
- Peso: Aprox. 0,5 kg
- Garantía: Garantía limitada de un año

#### INSTRUCCIONES DE USO

- Succión: Mantenga presionado el botón (S) durante 3 segundos para activar, luego pulse para alternar entre los 5 modos.
- Vibración: Mantenga presionado el botón (V) durante 3 segundos para activar, luego pulse para cambiar entre los 10 patrones de vibración.
- Apagado: Mantenga presionado cualquier botón durante 3 segundos para apagar.

#### LIMPIEZA Y CUIDADO

- Retire la manga tirando suavemente de ella fuera del dispositivo.
- Lave con agua tibia y limpiador antibacteriano; deje que se seque completamente antes de volver a montarla.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Use solo lubricantes a base de agua, como Moist®.

#### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Solo para adultos: No está destinado a aplicaciones terapéuticas.
- Usar con precaución: El uso prolongado o frecuente puede causar lesiones; suspenda si siente molestias.
- Peligros: Puede agravar condiciones médicas como la enfermedad de Peyronie o problemas uretrales.
- No use mientras se carga; evite la exposición a calor extremo o luz solar directa.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños. Guarde en un lugar fresco y seco.

#### GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución recomendada
No enciende	Batería agotada	Recargue completamente con el cable magnético USB-A incluido
Succión débil	La manga no está bien colocada	Retire y vuelva a colocar la manga correctamente
Sin vibración	Modo no seleccionado	Use el botón (V) para activar la vibración
Se detiene durante el uso	Batería baja	Recargue antes del próximo uso
Ruido inusual	Suciedad o manga mal colocada	Limpie y vuelva a colocar la manga correctamente

#### INFORMACIÓN DE CONTACTO

- Correo electrónico: [CustomerService@pipedreamproducts.com](mailto:CustomerService@pipedreamproducts.com)
- Sitio web: [www.pipedreamproducts.com](http://www.pipedreamproducts.com)
- Dirección: Teerhof 59, 28199 Bremen, Alemania

Français

**PDX ELITE® FAP-O-MATIC™ (RD541)****Manuel d'utilisation et Consignes de Sécurité****APERÇU DU PRODUIT**

Le PDX Elite FAP-O-MATIC améliore la masturbation grâce à une puissante succion intermittente et des vibrations pour une expérience ultime. Son action automatique utilise le matériau ultra-doux Fanta Flesh® et procure un plaisir explosif sans les mains, adapté à votre humeur.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Matériau : Corps en plastique ABS, manchon en TPE Fanta Flesh®
- Modes : 5 modes de succion puissants, 10 modes de vibration
- Dimensions : Longueur 23,2 cm, Largeur 8,6 cm, Longueur insérable 12,7 cm, Diamètre du tunnel 5,1 cm
- Alimentation : Batterie lithium-ion rechargeable (chargeur magnétique USB-A)
- Performance de la batterie : 120 min de charge pour ~80 min d'utilisation
- Poids : Environ 0,5 kg
- Garantie : Garantie limitée d'un an incluse

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

- Succion : Maintenez le bouton (S) enfoncé pendant 3 secondes pour activer, puis appuyez pour faire défiler les 5 modes.
- Vibration : Maintenez le bouton (V) enfoncé pendant 3 secondes pour activer, puis appuyez pour passer entre les 10 modes de vibration.
- Arrêt : Maintenez l'un des boutons enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre.

**NETTOYAGE & ENTRETIEN**

- Retirez le manchon en le tirant doucement de l'appareil.
- Lavez à l'eau tiède et avec un nettoyant antibactérien ; laissez sécher complètement avant de réassembler.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Utilisez uniquement des lubrifiants à base d'eau tels que Moist®.

**INFORMATIONS DE SÉCURITÉ**

- Réservé aux adultes : Non destiné à des fins thérapeutiques.
- Utilisez avec précaution : Une utilisation prolongée ou fréquente peut provoquer des blessures ; arrêtez en cas d'inconfort.
- Dangers : Peut aggraver des conditions médicales telles que la maladie de La Peyronie ou des problèmes d'urètre.
- Ne pas utiliser pendant la charge ; évitez l'exposition à une chaleur extrême ou à la lumière directe du soleil.
- Gardez hors de portée des enfants. Stockez dans un endroit frais et sec.

**GUIDE DE DÉPANNAGE**

Problème	Cause possible	Solution recommandée
Ne s'allume pas	Batterie déchargée	Rechargez complètement avec le câble magnétique USB-A fourni
Succion faible	Manchon mal placé	Retirez et repositionnez correctement le manchon
Pas de vibration	Mode non sélectionné	Utilisez le bouton (V) pour activer la vibration
S'arrête pendant l'utilisation	Batterie faible	Rechargez avant la prochaine utilisation
Bruit inhabituel	Saleté ou manchon mal positionné	Nettoyez et repositionnez correctement le manchon

**INFORMATIONS DE CONTACT**

- Email : CustomerService@pipedreamproducts.com
- Site web : www.pipedreamproducts.com
- Adresse : Teerhof 59, 28199 Brême, Allemagne

Italiano

**PDX ELITE® FAP-O-MATIC™ (RD541)****Manuale d'Uso e Istruzioni di Sicurezza****PANORAMICA DEL PRODOTTO**

Il PDX Elite FAP-O-MATIC porta la masturbazione a un livello superiore con una potente suzione intermittente e vibrazioni per un'esperienza estrema. La sua azione automatica utilizza il materiale ultra-morbido Fanta Flesh® e offre un piacere esplosivo a mani libere, adattato al tuo umore.

**SPECIFICHE DEL PRODOTTO**

- Materiale: Corpo in plastica ABS, manicotto in TPE Fanta Flesh®
- Modalità: 5 potenti modalità di suzione, 10 modelli di vibrazione
- Dimensioni: Lunghezza 23,2 cm, Larghezza 8,6 cm, Lunghezza inseribile 12,7 cm, Diametro del tunnel 5,1 cm
- Alimentazione: Batteria ricaricabile agli ioni di litio (caricatore magnetico USB-A)
- Prestazioni della batteria: 120 min di ricarica per ~80 min di utilizzo
- Peso: Circa 0,5 kg
- Garanzia: Garanzia limitata di un anno inclusa

**ISTRUZIONI PER L'USO**

- Suzione: Tenere premuto il pulsante (S) per 3 secondi per attivare, quindi premere per passare tra le 5 modalità.
- Vibrazione: Tenere premuto il pulsante (V) per 3 secondi per attivare, quindi premere per passare tra i 10 modelli di vibrazione.
- Spegnimento: Tenere premuto qualsiasi pulsante per 3 secondi per spegnere.

**PULIZIA & MANUTENZIONE**

- Rimuovere il manicotto tirandolo delicatamente dal dispositivo.
- Lavare con acqua tiepida e detergente antibatterico; lasciare asciugare completamente prima di rimontarlo.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Utilizzare solo lubrificanti a base d'acqua come Moist®.

**INFORMAZIONI DI SICUREZZA**

- Solo per adulti: Non destinato a scopi terapeutici.
- Usare con cautela: L'uso prolungato o frequente può causare lesioni; interrompere in caso di disagio.
- Rischi: Può peggiorare condizioni mediche come la malattia di La Peyronie o problemi uretrali.
- Non utilizzare durante la ricarica; evitare l'esposizione a calore estremo o luce solare diretta.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo fresco e asciutto.

**GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

Problema	Possibile causa	Soluzione raccomandata
Non si accende	Batteria scarica	Ricaricare completamente con il cavo magnetico USB-A fornito
Aspirazione debole	Manicotto non posizionato correttamente	Rimuovere e riposizionare correttamente il manicotto
Nessuna vibrazione	Modalità non selezionata	Usare il pulsante (V) per attivare la vibrazione
Si ferma durante l'uso	Batteria scarica	Ricaricare prima dell'uso successivo
Rumore insolito	Sporcizia o manicotto non allineato	Pulire e riposizionare correttamente il manicotto

**INFORMAZIONI DI CONTATTO**

- Email: [CustomerService@pipedreamproducts.com](mailto:CustomerService@pipedreamproducts.com)
- Sito web: [www.pipedreamproducts.com](http://www.pipedreamproducts.com)
- Indirizzo: Teerhof 59, 28199 Brema, Germania

Magyar:

**PDX ELITE® FAP-O-MATIC™ (RD541)****Használati útmutató és Biztonsági Utasítások****TERMÉKÁTTEKINTÉS**

A PDX Elite FAP-O-MATIC új szintre emeli az önkielégítést a nagy teljesítményű váltakozó szívással és rezgéssel a legjobb élmény érdekében. Automatikus mozgása az ultra-puha Fanta Flesh® anyagot használja, amely robbanásszerű, kéz nélküli élvezetet nyújt, hangulatához igazítva.

**TERMÉK SPECIFIKÁCIÓK**

- Anyag: ABS műanyag test, Fanta Flesh® TPE hüvely
- Módoak: 5 erős szívó mód, 10 rezgésminta
- Méretek: Hossz 23,2 cm, Szélesség 8,6 cm, Behelyezhető hossz 12,7 cm, Alagút átmérő 5,1 cm
- Tápellátás: Újratölthető lítium-ion akkumulátor (USB-A mágneses töltő)
- Akkumulátor teljesítmény: 120 perc töltés ~80 perc használathoz
- Súly: Kb. 0,5 kg
- Garancia: Egyéves korlátozott garancia

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

- Szívás: Tartsa lenyomva az (S) gombot 3 másodpercig az aktiváláshoz, majd nyomja meg a módok közötti váltáshoz.
- Rezgés: Tartsa lenyomva a (V) gombot 3 másodpercig az aktiváláshoz, majd nyomja meg a 10 rezgésminta közötti váltáshoz.
- Kikapcsolás: Tartsa lenyomva bármelyik gombot 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.

**TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS**

- Távolítsa el a hüvelyt a készülékről óvatosan lehúзва.
- Mossa meleg vízzel és antibakteriális tisztítószerrel; hagyja teljesen megszáradni, mielőtt visszahelyezi.
- Ne merítse vízbe a készüléket.
- Csak vízbázisú síkosítókat használjon, például Moist®.

**BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK**

- Csak felnőtteknek: Nem terápiás használatra készült.
- Óvatosan használja: A hosszan tartó vagy gyakori használat sérülést okozhat; kellemetlenség esetén hagyja abba.
- Veszélyek: Súlyosbíthatja az olyan egészségügyi állapotokat, mint a Peyronie-kór vagy a húgycsőproblémák.
- Ne használja töltés közben; kerülje a szélsőséges hőt vagy közvetlen napfényt.
- Tartsa gyermekektől elzárva. Hűvös, száraz helyen tárolja.

**HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ**

Probléma	Lehetséges ok	Javasolt megoldás
Nem kapcsol be	Lemerült akkumulátor	Töltse fel teljesen a mellékelt USB-A mágneses kábellel
Gyenge szívás	A hüvely nincs megfelelően behelyezve	Távolítsa el és helyezze be újra a hüvelyt
Nincs rezgés	Nincs mód kiválasztva	A rezgés aktiválásához használja a (V) gombot
Használat közben leáll	Alacsony akkumulátor	Használat előtt töltse fel
Szokatlan zaj	Szennyeződés vagy rosszul behelyezett hüvely	Tisztítsa meg és helyezze be megfelelően a hüvelyt

**KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK**

- Email: CustomerService@pipedreamproducts.com
- Weboldal: www.pipedreamproducts.com
- Cím: Teerhof 59, 28199 Bréma, Németország

Nederlands

**PDX ELITE® FAP-O-MATIC™ (RD541)****Gebruikershandleiding en Veiligheidsinstructies****PRODUCTOVERZICHT**

De PDX Elite FAP-O-MATIC tilt masturbatie naar een hoger niveau met krachtige, afwisselende zuigkracht en vibratie voor de ultieme ervaring. De automatische beweging maakt gebruik van het ultrasachte Fanta Flesh® materiaal en biedt explosief handsfree genot, aangepast aan uw stemming.

**PRODUCTSPECIFICATIES**

- Materiaal: ABS kunststof behuizing, Fanta Flesh® TPE-huls
- Modi: 5 sterke zuigmodi, 10 vibratiepatronen
- Afmetingen: Lengte 23,2 cm, Breedte 8,6 cm, Inbrengbare lengte 12,7 cm, Tunnel diameter 5,1 cm
- Voeding: Oplaadbare lithium-ion batterij (USB-A magnetische oplader)
- Batterijprestaties: 120 min opladen voor ~80 min gebruik
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Garantie: Beperkte garantie van één jaar

**GEBRUIKSAANWIJZING**

- Zuigen: Houd de (S)-knop 3 seconden ingedrukt om te activeren, tik vervolgens om te wisselen tussen de 5 modi.
- Vibratie: Houd de (V)-knop 3 seconden ingedrukt om te activeren, tik vervolgens om te schakelen tussen de 10 vibratiepatronen.
- Uitschakelen: Houd een van de knoppen 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

**REINIGING & ONDERHOUD**

- Verwijder de huls door deze voorzichtig van het apparaat af te trekken.
- Was met warm water en antibacteriële reiniger; laat volledig drogen voordat u deze weer monteert.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Gebruik alleen glijmiddelen op waterbasis, zoals Moist®.

**VEILIGHEIDSINFORMATIE**

- Alleen voor volwassenen: Niet bedoeld voor therapeutisch gebruik.
- Gebruik met voorzichtigheid: Langdurig of frequent gebruik kan letsel veroorzaken; stop bij ongemak.
- Gevaar: Kan medische aandoeningen zoals de ziekte van Peyronie of urethrale problemen verergeren.
- Niet gebruiken tijdens het opladen; vermijd blootstelling aan extreme hitte of direct zonlicht.
- Buiten bereik van kinderen houden. Bewaar op een koele, droge plaats.

**PROBLEEMOPLOSSING**

Probleem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen oplossing
Gaat niet aan	Batterij leeg	Volledig opladen met de meegeleverde USB-A magnetische kabel
Zwakke zuiging	Huls niet correct geplaatst	Verwijder en plaats de huls opnieuw
Geen vibratie	Geen modus geselecteerd	Gebruik de (V)-knop om vibratie te activeren
Stopt tijdens gebruik	Lage batterij	Voor het volgende gebruik opladen
Ongebruikelijk geluid	Vuil of huls verkeerd geplaatst	Reinig en plaats de huls correct

**CONTACTINFORMATIE**

- Email: [CustomerService@pipedreamproducts.com](mailto:CustomerService@pipedreamproducts.com)
- Website: [www.pipedreamproducts.com](http://www.pipedreamproducts.com)
- Adres: Teerhof 59, 28199 Bremen, Duitsland

Norsk:

## PDX ELITE® FAP-O-MATIC™ (RD541)

### Bruksanvisning & Sikkerhetsinstruksjoner (Norsk Bokmål)

#### PRODUKTOVERSIKT

PDX Elite FAP-O-MATIC tar onaniopplevelsen til et nytt nivå med kraftig, rytmisk suging og vibrasjon for den ultimate stroker-opplevelsen. Den automatiske strokebevegelsen bruker ultramykt Fanta Flesh®-materiale og gir intens, håndfri nytelse tilpasset ditt behov.

#### PRODUKTSPEKIFIKASJONER

- Materiale: ABS plast, Fanta Flesh® TPE-hylse
- Moduser: 5 sugemoduser, 10 vibrasjonsmoduser
- Mål: Lengde 23,2 cm, Bredder 8,6 cm, Innførbar lengde 12,7 cm, Tunnel-diameter 5,1 cm
- Strøm: Oppladbart Lithium-Ion batteri (USB-A magnetlader)
- Batteritid: 120 min lading for ca. 80 min bruk
- Vekt: Ca. 0,5 kg
- Garanti: Ett års begrenset garanti inkludert

#### BRUKSANVISNING

- Suging: Hold (S)-knappen inne i 3 sekunder for å slå på, trykk deretter for å bla gjennom de 5 modusene.
- Vibrasjon: Hold (V)-knappen inne i 3 sekunder for å slå på, trykk deretter for å veksle mellom 10 mønstre.
- Slå av: Hold inne en av knappene i 3 sekunder for å slå av.

#### RENGJØRING & VEDLIKEHOLD

- Ta ut hylsen ved å trekke den forsiktig ut.
- Vask med varmt vann og antibakteriell rengjøring; la den lufttørke helt før du setter den inn igjen.
- Ikke senk hele enheten i vann.
- Bruk kun vannbaserte glidemidler, som Moist®.

#### SIKKERHETSINFORMASJON

- Kun for voksne: Ikke ment for medisinsk bruk.
- Bruk med forsiktighet: Langvarig eller hyppig bruk kan føre til skade; stopp dersom ubehag oppstår.
- Advarsel: Kan forverre medisinske tilstander som Peyronies sykdom eller urinveisproblemer.
- Ikke bruk mens den lader; unngå ekstrem varme eller direkte sollys.
- Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres på et kjølig, tørt sted når den ikke er i bruk.

#### FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Anbefalt løsning
Slår seg ikke på	Batteriet er utladet	Lad helt opp med inkludert USB-A magnetkabel
Svak suging	Hylsen sitter ikke riktig	Ta ut og sett inn hylsen på nytt
Ingen vibrasjon	Modus ikke valgt	Bruk (V)-knappen for å aktivere vibrasjon
Stopper under bruk	Lavt batteri	Lad opp før neste bruk
Uvanlig lyd	Rusk eller hylsen feilplassert	Rengjør og plasser hylsen riktig

#### KONTAKT

- E-post: [CustomerService@pipedreamproducts.com](mailto:CustomerService@pipedreamproducts.com)
- Nettsted: [www.pipedreamproducts.com](http://www.pipedreamproducts.com)
- Adresse: Teerhof 59, 28199 Bremen, Tyskland

Polski:

**PDX ELITE® FAP-O-MATIC™ (RD541)****Instrukcja Obsługi i Informacje o Bezpieczeństwie****PRZEGLĄD PRODUKTU**

PDX Elite FAP-O-MATIC podnosi masturbację na nowy poziom dzięki potężnemu, przerywanemu ssaniu i wibracjom dla maksymalnych doznań. Automatyczne ruchy wykorzystują ultramiękki materiał Fanta Flesh® i zapewniają eksplodującą przyjemność bez użycia rąk, dopasowaną do Twojego nastroju.

**SPECYFIKACJA PRODUKTU**

- Materiał: Korpus z tworzywa ABS, tuleja z TPE Fanta Flesh®
- Tryby: 5 silnych trybów ssania, 10 wzorów wibracji
- Wymiary: Długość 23,2 cm, Szerokość 8,6 cm, Długość użytkowa 12,7 cm, Średnica tunelu 5,1 cm
- Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy, ładowany (ładowarka magnetyczna USB-A)
- Wydajność baterii: 120 min ładowania na ~80 min użytkowania
- Waga: ok. 0,5 kg
- Gwarancja: Roczna ograniczona gwarancja

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**

- Ssanie: Przytrzymaj przycisk (S) przez 3 sekundy, aby aktywować, następnie naciśnij, aby przełączać między 5 trybami.
- Wibracja: Przytrzymaj przycisk (V) przez 3 sekundy, aby aktywować, następnie naciśnij, aby przełączać między 10 wzorami wibracji.
- Wyłączanie: Przytrzymaj dowolny przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć.

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

- Usuń tuleję, delikatnie ją zdejmując z urządzenia.
- Umyj ciepłą wodą i środkiem antybakteryjnym; pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym zamontowaniem.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Używaj tylko lubrykantów na bazie wody, takich jak Moist®.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

- Tylko dla dorosłych: Nie jest przeznaczony do celów terapeutycznych.
- Używaj ostrożnie: Długotrwałe lub częste używanie może powodować obrażenia; przerwij w przypadku dyskomfortu.
- Zagrożenia: Może pogorszyć schorzenia takie jak choroba Peyroniego lub problemy z cewką moczową.
- Nie używaj podczas ładowania; unikaj ekstremalnego ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

**ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**

Problem	Możliwa przyczyna	Zalecane rozwiązanie
Nie włącza się	Rozładowana bateria	Naładuj całkowicie za pomocą dołączonego magnetycznego kabla USB-A
Słabe ssanie	Tuleja nie jest prawidłowo założona	Zdejmij i załóż tuleję ponownie
Brak wibracji	Nie wybrano trybu	Użyj przycisku (V), aby aktywować wibracje
Zatrzymuje się podczas używania	Niski poziom baterii	Naładuj przed kolejnym użyciem
Nietypowy hałas	Zanieczyszczenia lub źle założona tuleja	Wyczyść i poprawnie załóż tuleję

**INFORMACJE KONTAKTOWE**

- Email: [CustomerService@pipedreamproducts.com](mailto:CustomerService@pipedreamproducts.com)
- Strona: [www.pipedreamproducts.com](http://www.pipedreamproducts.com)
- Adres: Teerhof 59, 28199 Brema, Niemcy

Română:

**PDX ELITE® FAP-O-MATIC™ (RD541)****Manual de Utilizare și Instrucțiuni de Siguranță****PREZENTARE GENERALĂ PRODUS**

PDX Elite FAP-O-MATIC ridică masturbarea la un nou nivel cu o puternică aspirație intermitentă și vibrații pentru o experiență supremă. Acțiunea automată folosește materialul ultra-moale Fanta Flesh® și oferă o plăcere explozivă fără mâini, adaptată dispoziției dvs.

**SPECIFICAȚII PRODUS**

- Material: Carcasă din plastic ABS, manșon din TPE Fanta Flesh®
- Moduri: 5 moduri puternice de aspirație, 10 modele de vibrații
- Dimensiuni: Lungime 23,2 cm, Lățime 8,6 cm, Lungime utilizabilă 12,7 cm, Diametru tunel 5,1 cm
- Alimentare: Baterie litiu-ion reîncărcabilă (încărcător magnetic USB-A)
- Performanță baterie: 120 min timp de încărcare pentru ~80 min de utilizare
- Greutate: Aproximativ 0,5 kg
- Garanție: Garanție limitată de un an

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

- Aspirație: Țineți apăsat butonul (S) timp de 3 secunde pentru a activa, apoi apăsați pentru a comuta între cele 5 moduri.
- Vibrații: Țineți apăsat butonul (V) timp de 3 secunde pentru a activa, apoi apăsați pentru a comuta între cele 10 modele de vibrații.
- Oprire: Țineți apăsat orice buton timp de 3 secunde pentru a opri.

**CURĂȚARE & ÎNTREȚINERE**

- Scoateți manșonul trăgându-l ușor din dispozitiv.
- Spălați cu apă caldă și detergent antibacterian; lăsați să se usuce complet înainte de reasamblare.
- Nu scufundați dispozitivul în apă.
- Folosiți doar lubrifianți pe bază de apă, cum ar fi Moist®.

**INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ**

- Numai pentru adulți: Nu este destinat utilizării terapeutice.
- Utilizați cu precauție: Utilizarea prelungită sau frecventă poate provoca răni; opriți utilizarea în caz de disconfort.
- Pericole: Poate agrava afecțiuni medicale precum boala Peyronie sau problemele uretrale.
- Nu utilizați în timpul încărcării; evitați expunerea la căldură extremă sau la lumina directă a soarelui.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați într-un loc răcoros și uscat.

**GHID DE DEPANARE**

Problemă	Cauză posibilă	Soluție recomandată
Nu pornește	Bateria este descărcată	Reîncărcați complet folosind cablul magnetic USB-A inclus
Aspirație slabă	Manșonul nu este montat corect	Scoateți și reasamblați corect manșonul
Fără vibrații	Nu a fost selectat un mod	Utilizați butonul (V) pentru a activa vibrațiile
Se oprește în timpul utilizării	Bateria este descărcată	Reîncărcați înainte de următoarea utilizare
Zgomot neobișnuit	Mizerie sau manșon plasat incorect	Curățați și reasamblați corect manșonul

**INFORMAȚII DE CONTACT**

- Email: [CustomerService@pipedreamproducts.com](mailto:CustomerService@pipedreamproducts.com)
- Website: [www.pipedreamproducts.com](http://www.pipedreamproducts.com)
- Adresă: Teerhof 59, 28199 Bremen, Germania

Русский

**PDX ELITE® FAP-O-MATIC™ (RD541)****Руководство по эксплуатации и инструкции по безопасности (Русский)****ОБЗОР ПРОДУКТА**

PDX Elite FAP-O-MATIC выводит удовольствие на новый уровень благодаря мощному вакууму и вибрации. Автоматическое движение с использованием сверхмягкого материала Fanta Flesh® обеспечивает интенсивное удовольствие без помощи рук.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Материал: ABS-пластик, втулка из Fanta Flesh® (TPE)
- Режимы: 5 режимов вакуума, 10 режимов вибрации
- Размеры: длина 23,2 см, ширина 8,6 см, глубина проникновения 12,7 см, диаметр канала 5,1 см
- Питание: аккумулятор Li-Ion, зарядка USB-A магнитным кабелем
- Время работы: зарядка 120 мин = ~80 мин использования
- Вес: около 0,5 кг
- Гарантия: 1 год ограниченной гарантии

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

- Вакуум: удерживайте кнопку (S) 3 секунды для включения. Нажимайте для переключения между 5 режимами.
- Вибрация: удерживайте кнопку (V) 3 секунды для включения. Нажимайте для переключения между 10 программами.
- Выключение: удерживайте любую кнопку 3 секунды.

**ЧИСТКА И УХОД**

- Аккуратно извлеките втулку.
- Промойте теплой водой и антибактериальным средством. Дайте полностью высохнуть перед повторной установкой.
- Не погружайте весь прибор в воду.
- Используйте только смазки на водной основе, например Moist®.

**ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

- Только для взрослых. Не предназначено для медицинского применения.
- Используйте с осторожностью: длительное или частое использование может вызвать раздражение. Прекратите использование при дискомфорте.
- Предупреждение: может усугубить такие состояния, как болезнь Пейрони или проблемы с мочевыми путями.
- Не используйте во время зарядки. Избегайте перегрева и прямых солнечных лучей.
- Храните в недоступном для детей месте. Держите в прохладном и сухом месте, когда не используете.

**УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

Проблема	Возможная причина	Решение
Не включается	Аккумулятор разряжен	Полностью зарядите с помощью USB-A магнитного кабеля
Слабое всасывание	Втулка установлена неправильно	Извлеките и установите втулку заново
Нет вибрации	Режим не выбран	Нажмите кнопку (V), чтобы включить вибрацию
Останавливается во время работы	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите перед следующим использованием
Необычный звук	Грязь или втулка установлена неправильно	Очистите и установите втулку правильно

**КОНТАКТ**

- Электронная почта: [CustomerService@pipedreamproducts.com](mailto:CustomerService@pipedreamproducts.com)
- Веб-сайт: [www.pipedreamproducts.com](http://www.pipedreamproducts.com)
- Адрес: Teerhof 59, 28199 Бремен, Германия

Suomi:

## PDX ELITE® FAP-O-MATIC™ (RD541)

### Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

#### TUOTTEEN YLEISKATSAUS

PDX Elite FAP-O-MATIC nostaa masturboinnin uudelle tasolle voimakkaan jaksottaisen imun ja värinän avulla tarjoten äärimmäisen kokemuksen. Sen automaattinen liike käyttää erittäin pehmeää Fanta Flesh® -materiaalia ja tarjoaa räjähtävää handsfree-nautintoa, joka mukautuu mielialaasi.

#### TUOTETIEDOT

- Materiaali: ABS-muovirunko, Fanta Flesh® TPE-holkki
- Tilat: 5 voimakasta imutilaa, 10 värinäkuviota
- Mitat: Pituus 23,2 cm, Leveys 8,6 cm, Sisään työnnettävä pituus 12,7 cm, Tunnelin halkaisija 5,1 cm
- Virta: Ladattava litiumioniakku (USB-A magneettilaturi)
- Akun kesto: 120 min latausaika ~80 min käyttöön
- Paino: Noin 0,5 kg
- Takuu: Yhden vuoden rajoitettu takuu

#### KÄYTTÖOHJEET

- Imu: Paina ja pidä (S)-painiketta 3 sekunnin ajan aktivoiaksesi, paina sitten vaihtaaksesi 5 tilan välillä.
- Värinä: Paina ja pidä (V)-painiketta 3 sekunnin ajan aktivoiaksesi, paina sitten vaihtaaksesi 10 värinäkuvioiden välillä.
- Sammutus: Paina ja pidä mitä tahansa painiketta 3 sekunnin ajan sammuttaaksesi.

#### PUHDISTUS & HOITO

- Irrota holkki vetämällä se varovasti laitteesta.
- Pese lämpimällä vedellä ja antibakteerisella puhdistusaineella; anna kuivua täysin ennen kokoamista uudelleen.
- Älä upota laitetta veteen.
- Käytä vain vesipohjaisia liukuvoiteita, kuten Moist®.

#### TURVALLISUUSTIEDOT

- Vain aikuisille: Ei tarkoitettu terapeuttiseen käyttöön.
- Käytä varoen: Pitkäaikainen tai toistuva käyttö voi aiheuttaa vammoja; lopeta käytön, jos tunnet epämukavuutta.
- Vaarat: Voi pahentaa sairauksia, kuten Peyronien tautia tai virtsaputken ongelmia.
- Älä käytä latauksen aikana; vältä altistumista äärimmäiselle kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle.
- Pidä lasten ulottumattomissa. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

#### VIANETSINTÄ

Ongelma	Mahdollinen syy	Suosittelut ratkaisu
Ei käynnisty	Akku tyhjentynyt	Lataa täyteen mukana toimitetulla USB-A magneettikaapelilla
Heikko imu	Holkki ei ole oikein paikallaan	Irrota ja aseta holkki uudelleen oikein
Ei värinää	Tilaa ei valittu	Käytä (V)-painiketta aktivoiaksesi värinän
Pysähtyy käytön aikana	Akku vähissä	Lataa ennen seuraavaa käyttöä
Epätavallinen ääni	Likainen tai väärin asetettu holkki	Puhdista ja aseta holkki oikein

#### YHTEYSTIEDOT

- Sähköposti: CustomerService@pipedreamproducts.com
- Verkkosivusto: www.pipedreamproducts.com
- Osoite: Teerhof 59, 28199 Bremen, Saksa

Svenska

**PDX ELITE® FAP-O-MATIC™ (RD541)****Användarmanual och Säkerhetsinstruktioner****PRODUKTÖVERSIKT**

PDX Elite FAP-O-MATIC tar onani till en ny nivå med kraftfull, intermittert sug och vibration för den ultimata upplevelsen. Dess automatiska rörelse använder det ultrasofta Fanta Flesh®-materialet och ger explosiv handsfree-njutning anpassad till ditt humör.

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

- Material: ABS-plasthölje, Fanta Flesh® TPE-hylsa
- Lägen: 5 starka sugfunktioner, 10 vibrationsmönster
- Mått: Längd 23,2 cm, Bredd 8,6 cm, Införbar längd 12,7 cm, Tunneldiameter 5,1 cm
- Ström: Uppladdningsbart litiumjonbatteri (USB-A magnetladdare)
- Batteritid: 120 min laddning för ~80 min användning
- Vikt: Ca 0,5 kg
- Garanti: Ett års begränsad garanti

**BRUKSANVISNING**

- Sug: Håll ned (S)-knappen i 3 sekunder för att aktivera, tryck sedan för att växla mellan de 5 lägena.
- Vibration: Håll ned (V)-knappen i 3 sekunder för att aktivera, tryck sedan för att växla mellan 10 vibrationsmönster.
- Avstängning: Håll ned valfri knapp i 3 sekunder för att stänga av.

**RENGÖRING & SKÖTSEL**

- Ta bort hylsan genom att försiktigt dra av den från enheten.
- Tvätta med varmt vatten och antibakteriellt rengöringsmedel; låt den torka helt innan återmontering.
- Sänk inte ner enheten i vatten.
- Använd endast vattenbaserade glidmedel, som Moist®.

**SÄKERHETSINFORMATION**

- Endast för vuxna: Inte avsett för terapeutisk användning.
- Använd med försiktighet: Långvarig eller frekvent användning kan orsaka skador; avbryt vid obehag.
- Risker: Kan förvärra medicinska tillstånd såsom Peyronies sjukdom eller urinrörsproblem.
- Använd inte under laddning; undvik extrem värme eller direkt solljus.
- Förvaras utom räckhåll för barn. Förvara på en sval, torr plats.

**FELSÖKNING**

Problem	Möjlig orsak	Rekommenderad lösning
Startar inte	Batteriet är urladdat	Ladda fullt med den medföljande USB-A magnetkabeln
Svagt sug	Hylsan sitter inte korrekt	Ta bort och sätt tillbaka hylsan korrekt
Ingen vibration	Ingen funktion vald	Använd (V)-knappen för att aktivera vibration
Stannar under användning	Lågt batteri	Ladda innan nästa användning
Ovanligt ljud	Smuts eller felplacerad hylsa	Rengör och sätt tillbaka hylsan korrekt

**KONTAKTINFORMATION**

- Email: [CustomerService@pipedreamproducts.com](mailto:CustomerService@pipedreamproducts.com)
- Webbplats: [www.pipedreamproducts.com](http://www.pipedreamproducts.com)
- Adress: Teerhof 59, 28199 Bremen, Tyskland