



USER MANUAL & IMPORTANT SAFETY INFORMATION




FANTASY FOR HER HER ULTIMATE PLEASURE PRO

Li-ion



www.pipedreamproducts.com/docs

SKU	PD4968-12
UPC	603912775174



HER ULTIMATE PLEASURE MAX

Craving incredible oral sex play and amazing internal stimulation for solo and partner play? Get the best of both worlds with Her Ultimate Pleasure Max! This latest innovation gives you all the thrilling, award-winning action of the original Her Ultimate Pleasure, PLUS an extra-long suction hose to give you the maximum range and flexibility to send you and your partner over the edge in sheet-clutching ecstasy!

Crafted from Elite Silicone[™], Her Ultimate Pleasure Max is ultra-hygienic, quickly warms to your body temperature, and is easy to clean! 4 powerful motors create a pleasure powerhouse that will thrill you to the core and have you begging for more! Enjoy pulsing, milking suction on your clitoris and labia while the motorized tongue sensually teases your sensitive sweet spot. Cycle through a variety of motion, vibration and suction patterns to achieve the best oral sex play ever! But wait—there's more! In tandem with the tongue and suction action, a motor in the handle provides powerful internal vibrations, sending waves of pleasure right where you want them! It's an incredible 4-in-1 joyride that you'll never want to end.

KEY PRODUCT FEATURES

- **Solo and Partner Play!**
Enjoy suction, licking and vibration on one end, and internal stimulation on the other end!
- **Amazing Suction with 2 Pleasure Cups and Extra-Long Hose**
Customize your experience with 2 different cups for your erogenous areas. Can be used with/without attachments.
- **Elite Silicone[™] Tongue with Soft TPE Sleeve**
The tongue vibrates and licks at the same time!
- **4 Powerful Motors Offer:**
7 Tongue-Action Patterns, 10 Internal Vibration Patterns, & 3 Suction Patterns
- **Magnetic USB Charger**
Conveniently rechargeable, so it's always ready when you are.

ADDITIONAL PRODUCT FEATURES

One Year Warranty Coverage

CARE INSTRUCTIONS

Cleanup is a snap after the fun with antibacterial cleaner and warm water.

PACKAGE CONTENTS

(1) Her Ultimate Pleasure Max, (1) Oval Pleasure Cup, (1) Round Pleasure Cup, (2) Tongue Sleeves, & (1) Magnetic USB Charging Cord

Operating Instructions

Tongue Power On/Off: Press and hold for 3 seconds to turn on or off. Press again to cycle through 3+4 modes of motion/vibration patterns.

Suction Mode: Press and hold for 3 seconds to turn on or off. Press to cycle through 3 suction patterns.

Air Release: Press to release air. Press and hold for 3 seconds to turn off ALL PRODUCT FUNCTIONS (vibration, suction and tongue)

Internal Vibration: Press and hold for 3 seconds to turn on or off. Press to cycle through 3+7 modes of vibration.

Travel Lock

To LOCK: Press and hold the TONGUE POWER and SUCTION buttons at the same time for 5 seconds. The LED will blink ONCE while the motor will buzz ONCE. It is now locked. Locking will turn off all functionality.

To UNLOCK: Press and hold the TONGUE POWER and SUCTION buttons at the same time for 5 seconds. The LED will blink TWICE while the motor will buzz TWICE. It is now unlocked.

NOTE: Automatically unlocks when charging with included USB cord.

PRODUCT SPECS	
Total Length (Handle):	9 in. (22.9 cm)
Insertable Length:	5 in. (12.7 cm)
Insertable Diameter:	1.5 in. (3.8 cm)
Hose Length:	31 in. (78.7 cm)
Round Cup Diam.	2.5 in. (6.4 cm)
Oval Cup Length:	3.2 in. (8.1 cm)
Oval Cup Width:	2.3 in. (5.8 cm)

CHARGING INFO	
Charge Time:	3 hrs
Run Time:	90 min
Charger Type:	Magnetic
Pole Distance:	6 mm
Pole Diameter:	3 mm
Modes:	3+7

SKU	PD4968-12
UPC	603912775174



Čeština

Uživatelská příručka a bezpečnostní pokyny pro produkty obsahující lithium-iontové baterie

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Tato uživatelská příručka poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny pro používání produktů obsahujících lithium-iontové baterie. Před použitím produktu si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte, abyste zajistili optimální výkon a bezpečnost.

Použití

Toužíte po neuvěřitelné orální stimulaci a úžasné vnitřní stimulaci pro sólové i partnerské hrátky? Získejte to nejlepší z obou světů s Her Ultimate Pleasure Max! Tato nejnovější inovace vám přináší veškerou vzrušující, oceněnou akci původního Her Ultimate Pleasure, NAVÍC s extra dlouhou sací hadicí pro maximální dosah a flexibilitu, které vás i vašeho partnera dostanou až na vrchol rozkoše! Vyrobeno z Elite Silicone™, Her Ultimate Pleasure Max je ultra-hygienický, rychle se zahřeje na teplotu vašeho těla a snadno se čistí! 4 výkonné motory vytvářejí skutečnou továrnu na rozkoš, která vás dostane do extáze a nechá vás toužit po dalším! Užijte si pulzující, masírující sání na klitoris a stydkých pyscích, zatímco motorizovaný jazyček smyslně dráždí vaše nejcitlivější místo. Přepínejte mezi různými pohyby, vibracemi a sacími vzory a zažijte tu nejlepší orální stimulaci vůbec! A to není vše – současně s jazyčkem a sáním vám motor v rukojeti poskytne silné vnitřní vibrace, které vám pošlou vlny rozkoše přesně tam, kde je chcete! Je to neuvěřitelná 4v1 jízda, kterou nebudete chtít nikdy ukončit.

ZAMKNUTÍ:

Podržte současně tlačítka TONGUE POWER a SUCTION po dobu 5 sekund. Tlačítko TONGUE POWER jednou blikne a motor jednou zabzučí. Vibrátor je nyní zamčen. Aktivace CESTOVNÍHO ZAMKU vypne všechny funkce.

ODEMKNUTÍ:

Podržte současně tlačítka TONGUE POWER a SUCTION po dobu 5 sekund. Tlačítko TONGUE POWER dvakrát blikne a motor dvakrát zabzučí. Vibrátor je nyní odemčen.

POZNÁMKA: Vibrátor se automaticky odemkne při nabíjení přiloženým USB kabelem.

Zapnutí/vypnutí jazyka:

Podržte po dobu 3 sekund pro zapnutí. Stiskněte znovu pro přepínání mezi 3+4 režimy pohybu/vibrací. Podržte 3 sekundy pro vypnutí.

Režim sání:

Podržte 3 sekundy pro zapnutí. Stiskněte pro přepínání mezi 3 sacími vzory. Podržte 3 sekundy pro vypnutí.

Uvolnění vzduchu:

Stiskněte pro uvolnění vzduchu. Podržte 3 sekundy pro vypnutí VŠECH FUNKCÍ (vibrace, sání a jazyček).

Vnitřní vibrace:

Podržte 3 sekundy pro zapnutí. Stiskněte pro přepínání mezi 3+7 režimy vibrací. Podržte 3 sekundy pro vypnutí.

Po zábavě snadno vyčistíte antibakteriálním čističem a teplou vodou.

Bezpečnostní informace

Lithium-iontové baterie jsou vysoce efektivní, ale vyžadují správné zacházení, aby se předešlo rizikům. Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést k požáru, výbuchu nebo zranění.

Obecná upozornění:

Neroskládejte produkt ani baterii.

Vyhnete se vystavení ohni, teplotám nad 60 °C nebo vodě.

Nepropíchněte ani nekrájejte baterii.

Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Nouzové situace:

Pokud baterie uniká, vyhnete se kontaktu s pokožkou nebo očima. V případě kontaktu důkladně opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud baterie vydává kouř, jiskry nebo nezvyklé zápachy, přesuňte produkt do bezpečné oblasti a kontaktujte záchranné služby.

Manipulace a používání

Co dělat:

Používejte pouze nabíječku a příslušenství dodané s produktem.

Ujistěte se, že produkt používáte v doporučeném teplotním rozsahu (obvykle 0 °C až 45 °C).

Zacházejte s produktem opatrně, abyste předešli poškození baterie.

Co nedělat:

Neužívejte produkt, pokud je poškozený nebo zduřelý.

Nepokoušejte se opravit baterii.

Vyhnete se používání produktu v blízkosti hořlavých materiálů.

Pokyny pro nabíjení

Používejte dodanou nabíječku nebo kompatibilní nabíječku schválenou výrobcem.

Připojte nabíječku k vhodné elektrické zásuvce.

Nepřepínajte baterii. Jakmile je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku.

Vyhnete se nabíjení při extrémních teplotách (<0 °C nebo >45 °C).

Pokyny pro skladování

Skladujte produkt na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.

Pro dlouhodobé skladování zajistěte, aby byla baterie nabitá na přibližně 50 %.

Neuchovávejte produkt v blízkosti hořlavých materiálů.

Údržba a péče

Pravidelně kontrolujte produkt a baterii, zda nejeví známky poškození.

Produkt čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu ani chemické čističe.

Udržujte nabíjecí port bez prachu a nečistot.

Likvidace a recyklace

Lithium-iontové baterie musí být likvidovány v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte baterii do domácího odpadu.

Kontaktujte místní recyklační zařízení nebo autorizované sběrné místo pro správnou likvidaci.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Produkt se nezapíná	Baterie je úplně vybitá	Nabijte baterii
Baterie se nenabíjí	Chybná nabíječka nebo připojení	Zkontrolujte nabíječku a připojení
Při používání dochází k přehřátí	Dlouhá doba používání s vysokým výkonem	Nechte produkt vychladnout
Neobvyklé zápachy nebo otoky	Poškození baterie	Okamžitě přestaňte používat produkt

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Kontaktní informace

Pro další pomoc kontaktujte náš tým zákaznické podpory.

E-mail: CustomerService@pipedreamproducts.com

Webová stránka: www.pipedreamproducts.com

Adresa: Teerhof 59, 28199 Bremen

Dansk

Brugervejledning og sikkerhedsguide for produkter med lithium-ion batterier

Introduktion

Tak, fordi du har købt vores produkt. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger og retningslinjer for brug af produkter med lithium-ion batterier. Læs denne vejledning grundigt, før du bruger produktet, for at sikre optimal ydeevne og sikkerhed.

Brug

Hungrer du efter fantastisk oralsex og utrolig intern stimulering – både alene og sammen med en partner? Få det bedste fra begge verdener med Her Ultimate Pleasure Max! Denne nyeste innovation giver dig al den spændende, prisvindende funktionalitet fra den originale Her Ultimate Pleasure, PLUS en ekstra lang sugeslange, der giver dig maksimal rækkevidde og fleksibilitet til at sende dig og din partner ud i intens, læk-gribende ekstase! Fremstillet af Elite Silicone™ er Her Ultimate Pleasure Max ultra-hygienisk, varmer hurtigt op til din kropstemperatur og er let at rengøre! 4 kraftfulde motorer skaber en fornøjelsesmaskine, der vil begejstre dig til kernen og få dig til at tigge om mere! Nyd pulserende, malkende sug på klitoris og skamlæber, mens den motoriserede tunge sensuelt driller dit følsomme punkt. Skift mellem en række bevægelses-, vibrations- og sugemønstre for at opnå den bedste oralsex nogensinde! Og der er mere – samtidig med tungs og sugningens handling giver en motor i håndtaget kraftige interne vibrationer, der sender bølger af nydelse lige der, hvor du ønsker det! Det er en utrolig 4-i-1 fornøjelsestur, du aldrig vil have til at ende.

LÅS:

Tryk og hold TONGUE POWER- og SUCTION-knapperne nede samtidig i 5 sekunder. TONGUE POWER-knappen blinker ÉN gang, og motoren summer ÉN gang. Vibratoren er nu låst. Aktivisering af REJSELÅS slukker alle funktioner.

OPLÅS:

Tryk og hold TONGUE POWER- og SUCTION-knapperne nede samtidig i 5 sekunder. TONGUE POWER-knappen blinker TO gange, og motoren summer TO gange. Vibratoren er nu låst op.

BEMÆRK: Vibratoren låser automatisk op, når den oplades med det medfølgende USB-kabel.

Tungefunktion tænd/sluk:

Hold nede i 3 sekunder for at tænde. Tryk igen for at skifte mellem 3+4 bevægelses-/vibrationsmønstre. Hold nede i 3 sekunder for at slukke.

Sugemodus:

Hold nede i 3 sekunder for at tænde. Tryk for at skifte mellem 3 sugmønstre. Hold nede i 3 sekunder for at slukke.

Luftudløser:

Tryk for at slippe luft. Hold nede i 3 sekunder for at slukke ALLE PRODUKTFUNKTIONER (vibration, sug og tunge).

Intern vibration:

Hold nede i 3 sekunder for at tænde. Tryk for at skifte mellem 3+7 vibrationsmønstre. Hold nede i 3 sekunder for at slukke.

Efter brug rengøres nemt med antibakteriel rens og varmt vand.

Sikkerhedsoplysninger

Lithium-ion batterier er meget effektive, men kræver korrekt håndtering for at undgå risici. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke følges, kan det føre til brand, eksplosion eller personskade.

Generelle advarsler:

Skil ikke produktet eller batteriet ad.
Undgå kontakt med ild, temperaturer over 60°C eller vand.
Punkter eller knus ikke batteriet.
Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

Nødsituationer:

Hvis batteriet lækker, undgå kontakt med hud eller øjne. Skyl grundigt med vand og søg lægehjælp om nødvendigt.
Hvis batteriet udsender røg, gnister eller usædvanlige lugte, flyt produktet til et sikkert sted og kontakt alarmcentralen.

Håndtering og brug

Må:

Brug kun den medfølgende oplader og tilbehør.
Sørg for at bruge produktet inden for det anbefalede temperaturområde (0°C til 45°C).
Håndter produktet forsigtigt for at undgå skader på batteriet.

Må ikke:

Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget eller oppustet.
Forsøg ikke at reparere batteriet.
Undgå brug i nærheden af brændbare materialer.

Opladningsinstruktioner

Brug den medfølgende oplader eller en kompatibel oplader godkendt af producenten.
Tilslut opladeren til en passende stikkontakt.
Overoplad ikke batteriet. Afbryd opladeren, når batteriet er fuldt opladet.
Undgå opladning ved ekstreme temperaturer (<0°C eller >45°C).

Opbevaringsvejledning

Opbevar produktet et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys.
Hvis produktet opbevares i længere tid, skal batteriet oplades til ca. 50 %.
Opbevar ikke produktet i nærheden af brændbare materialer.

Vedligeholdelse og pleje

Inspicer regelmæssigt produktet og batteriet for skader.
Rengør produktet med en blød, tør klud. Brug ikke vand eller kemiske rengøringsmidler.
Hold ladeporten fri for støv og snavs.

Bortskaffelse og genbrug

Lithium-ion batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler. Smid ikke batteriet i husholdningsaffaldet.
Kontakt din lokale genbrugsstation eller en autoriseret indsamlingspunkt for korrekt bortskaffelse.

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Løsning
Produktet tænder ikke	Batteriet er fuldt afladet	Oplad batteriet
Batteriet oplader ikke	Defekt oplader eller forbindelse	Kontroller oplader og forbindelser
Overophedning under brug	Langvarig brug med høj effekt	Lad produktet køle af
Usædvanlig lugt eller hævelse	Batteriskade	Stop brugen straks

Hvis problemet fortsætter, kontakt kundesupport.

Kontaktinformation

For yderligere assistance, kontakt venligst vores kundesupportteam.

E-mail: CustomerService@pipedreamproducts.com

Hjemmeside: www.pipedreamproducts.com

Adresse: Teerhof 59, 28199 Bremen

Deutsch Benutzerhandbuch und Sicherheitsleitfaden für Produkte mit Lithium-Ionen-Batterien

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Nutzungshinweise für Produkte mit Lithium-Ionen-Batterien. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Verwendung

Lust auf unglaubliches Oralsex-Spiel und fantastische innere Stimulation – für Solo- oder Partner-Spaß? Holen Sie sich das Beste aus beiden Welten mit Her Ultimate Pleasure Max! Diese neueste Innovation bietet Ihnen all die aufregenden, preisgekrönten Funktionen des ursprünglichen Her Ultimate Pleasure, PLUS einen extra langen Saugschlauch, der Ihnen maximale Reichweite und Flexibilität gibt, um Sie und Ihren Partner in atemberaubende Ekstase zu treiben! Gefertigt aus Elite Silicone™ ist Her Ultimate Pleasure Max ultra-hygienisch, erwärmt sich schnell auf Ihre Körpertemperatur und lässt sich leicht reinigen! 4 leistungsstarke Motoren machen dieses Gerät zu einer wahren Lustmaschine, die Sie bis ins Innerste erregt und nach mehr verlangen lässt! Genießen Sie pulsierende, melkende Saugstimulation an Klitoris und Schamlippen, während die motorisierte Zunge sensuell Ihren empfindlichen Hotspot reizt. Wechseln Sie zwischen verschiedenen Bewegungs-, Vibrations- und Saugmustern, um das beste Oralsex-Erlebnis aller Zeiten zu erreichen! Und es kommt noch besser – parallel zur Zungen- und Saugfunktion sorgt ein Motor im Griff für kraftvolle innere Vibrationen, die Wellen der Lust genau dorthin senden, wo Sie sie wollen! Es ist eine unglaubliche 4-in-1-Fahrt, die Sie nie enden lassen wollen.

SPERREN:
Drücken und halten Sie die TONGUE POWER- und SUCTION-Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang. Die TONGUE POWER-Taste blinkt EINMAL, und der Motor summt EINMAL. Der Vibrator ist nun gesperrt. Die Aktivierung der REISESPERRE schaltet alle Funktionen aus.

ENTSPERREN:
Drücken und halten Sie die TONGUE POWER- und SUCTION-Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang. Die TONGUE POWER-Taste blinkt ZWEIMAL, und der Motor summt ZWEIMAL. Der Vibrator ist nun entsperrt.

HINWEIS: Der Vibrator wird automatisch entsperrt, wenn er mit dem mitgelieferten USB-Kabel geladen wird.

Zungenfunktion Ein/Aus:
3 Sekunden gedrückt halten, um einzuschalten. Drücken Sie erneut, um zwischen 3+4 Bewegungs-/Vibrationsmustern zu wechseln. 3 Sekunden gedrückt halten, um auszuschalten.

Saugmodus:
3 Sekunden gedrückt halten, um einzuschalten. Drücken, um zwischen 3 Saugmustern zu wechseln. 3 Sekunden gedrückt halten, um auszuschalten.

Luftablass:
Drücken, um Luft abzulassen. 3 Sekunden gedrückt halten, um ALLE PRODUKTFUNKTIONEN (Vibration, Saugen und Zunge) auszuschalten.

Innere Vibration:
3 Sekunden gedrückt halten, um einzuschalten. Drücken, um zwischen 3+7 Vibrationsmustern zu wechseln. 3 Sekunden gedrückt halten, um auszuschalten.

Nach dem Spaß einfach mit antibakteriellem Reiniger und warmem Wasser reinigen.

Sicherheitsinformationen

Lithium-Ionen-Batterien sind sehr effizient, erfordern jedoch eine ordnungsgemäße Handhabung, um Risiken zu vermeiden. Das Nichtbefolgen dieser Sicherheitsrichtlinien kann zu Feuer, Explosionen oder Verletzungen führen.

Allgemeine Warnhinweise:

Zerlegen Sie das Produkt oder die Batterie nicht.
Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuer, Temperaturen über 60 °C oder Wasser.
Durchstechen oder zerquetschen Sie die Batterie nicht.
Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

Notfälle:

Falls die Batterie ausläuft, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut oder Augen. Spülen Sie im Kontaktfall gründlich mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Wenn die Batterie Rauch, Funken oder ungewöhnliche Gerüche abgibt, bringen Sie das Produkt an einen sicheren Ort und rufen Sie den Notdienst.

Handhabung und Nutzung

Erlaubt:

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät und Zubehör.
Achten Sie darauf, das Produkt innerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs (0 °C bis 45 °C) zu verwenden.
Gehen Sie sorgfältig mit dem Produkt um, um Schäden an der Batterie zu vermeiden.

Verboten:

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder aufgebläht ist.
Versuchen Sie nicht, die Batterie zu reparieren.
Vermeiden Sie den Einsatz in der Nähe von entzündlichen Materialien.

Ladeanweisungen

Verwenden Sie das mitgelieferte oder ein vom Hersteller zugelassenes Ladegerät.
Schließen Sie das Ladegerät an eine geeignete Steckdose an.
Laden Sie die Batterie nicht übermäßig auf. Trennen Sie das Ladegerät, sobald die Batterie vollständig geladen ist.
Vermeiden Sie das Laden bei extremen Temperaturen (<0 °C oder >45 °C).

Lagerungsrichtlinien

Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direktem Sonnenlicht.
Laden Sie die Batterie für eine längere Lagerung auf etwa 50 %.
Lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von entzündlichen Materialien.

Wartung und Pflege

Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt und die Batterie auf Schäden.
Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie kein Wasser oder chemische Reinigungsmittel.
Halten Sie den Ladeanschluss frei von Staub und Schmutz.

Entsorgung und Recycling

Lithium-Ionen-Batterien müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Werfen Sie die Batterie nicht in den Hausmüll. Wenden Sie sich für die ordnungsgemäße Entsorgung an eine örtliche Recyclingstelle oder eine autorisierte Sammelstelle.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Produkt schaltet nicht ein	Batterie vollständig entladen	Batterie aufladen
Batterie lädt nicht	Defektes Ladegerät oder Verbindung	Ladegerät und Verbindungen überprüfen
Überhitzung während der Nutzung	Lange Nutzung bei hoher Leistung	Gerät abkühlen lassen
Ungewöhnlicher Geruch oder Aufblähung	Batterieschaden	Sofort nicht mehr verwenden

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Kontaktinformationen

Für weitere Unterstützung kontaktieren Sie bitte unser Kundensupport-Team.

E-Mail: CustomerService@pipedreamproducts.com

Webseite: www.pipedreamproducts.com

Adresse: Teerhof 59, 28199 Bremen

Ελληνικά:**Οδηγίες χρήσης και οδηγός ασφαλείας για προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες λιθίου-ιόντων****Εισαγωγή**

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Αυτός ο οδηγός χρήσης παρέχει βασικές πληροφορίες ασφαλείας και οδηγίες χρήσης για προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες λιθίου-ιόντων. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, για να εξασφαλίσετε βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια.

Χρήση

Λαχταράτε απίστευτο παιχνίδι στοματικού σεξ και φανταστική εσωτερική διέγερση για σόλο ή παιχνίδι με σύντροφο; Απολαύστε το καλύτερο και από τους δύο κόσμους με το Her Ultimate Pleasure Max! Αυτή η νεότερη καινοτομία σας προσφέρει όλη τη συναρπαστική, βαθβευμένη δράση του αρχικού Her Ultimate Pleasure, ΣΥΝ έναν εξτρα μακρύ σωλήνα αναρρόφησης για μέγιστη εμβέλεια και ευελιξία, ώστε να στείλει εσάς και τον σύντροφό σας στην κορύφωση της απόλαυσης! Κατασκευασμένο από Elite Silicone[™], το Her Ultimate Pleasure Max είναι εξαιρετικά υγιεινό, θερμαίνεται γρήγορα στη θερμοκρασία του σώματός σας και καθαρίζεται εύκολα! 4 ισχυροί κινητήρες δημιουργούν μια μηχανή απόλαυσης που θα σας συνεπάρει μέχρι τον πυρήνα και θα σας κάνει να ζητάτε κι άλλο! Απολαύστε παλμική, μαλακτική αναρρόφηση στην κλειτορίδα και τα χείλη του αιδοσίου, ενώ η μηχανοκίνητη γλώσσα ερεθίζει αισθησιακά το πιο ευαίσθητο σημείο σας. Επιλέξτε ανάμεσα σε προικιλία κινήσεων, δονήσεων και μοτίβων αναρρόφησης για την καλύτερη εμπειρία στοματικού σεξ που είχατε ποτέ! Και δεν τελειώνει εδώ — σε συνδυασμό με τη γλώσσα και την αναρρόφηση, ένας κινητήρας στη λαβή παρέχει ισχυρές εσωτερικές δονήσεις, στέλνοντας κύματα απόλαυσης ακριβώς εκεί που τα θέλετε! Είναι μια απίστευτη εμπειρία 4-σε-1 που δεν θα θέλετε να τελειώσει ποτέ.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ:

Πατήστε και κρατήστε τα κουμπιά TONGUE POWER και SUCTION ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα. Το κουμπί TONGUE POWER θα αναβοβλήσει ΜΙΑ φορά και ο κινητήρας θα δονηθεί ΜΙΑ φορά. Ο δονητής είναι πλέον κλειδωμένος. Η ενεργοποίηση του ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες.

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ:

Πατήστε και κρατήστε τα κουμπιά TONGUE POWER και SUCTION ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα. Το κουμπί TONGUE POWER θα αναβοβλήσει ΔΥΟ φορές και ο κινητήρας θα δονηθεί ΔΥΟ φορές. Ο δονητής είναι πλέον ξεκλειδωτός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δονητής ξεκλειδώνει αυτόματα κατά τη φόρτιση με το παρεχόμενο καλώδιο USB.

Λειτουργία Γλώσσας On/Off:

Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση. Πατήστε ξανά για εναλλαγή μεταξύ 3+4 μοτίβων κίνησης/δόνησης. Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση.

Λειτουργία Αναρρόφησης:

Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση. Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ 3 μοτίβων αναρρόφησης. Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση.

Απελευθέρωση Αέρα:

Πατήστε για απελευθέρωση αέρα. Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (δόνηση, αναρρόφηση και γλώσσα).

Εσωτερική Δόνηση:

Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση. Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ 3+7 μοτίβων δόνησης. Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση.

Ο καθαρισμός μετά τη χρήση είναι εύκολος με αντιβακτηριδιακό καθαριστικό και ζεστό νερό.

Πληροφορίες ασφαλείας

Οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές, αλλά απαιτούν σωστή χειρίσμή για την αποφυγή κινδύνων. Η αποτυχία τήρησης αυτών των κατευθυντήριων γραμμών μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά, έκρηξη ή προσωπικό τραυματισμό.

Γενικές προειδοποιήσεις:

Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν ή την μπαταρία.
Αποφύγετε την έκθεση σε φωτιά, θερμοκρασίες άνω των 60°C ή νερό.
Μην τρυπήσετε ή συνδέσετε την μπαταρία.
Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης:

Αν η μπαταρία διαρρέυσει, αποφύγετε την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε καλά με νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Αν η μπαταρία εκπέμπει καπνό, σπινθήρες ή ασυνήθιστες οσμές, μεταφέρετε το προϊόν σε ασφαλές μέρος και επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Χειρισμός και χρήση**Τι να κάνετε:**

Χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή και τα αξεσουάρ που παρέχονται με το προϊόν.
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν χρησιμοποιείται εντός του συνιστώμενου εύρους θερμοκρασίας (συνήθως από 0°C έως 45°C).
Χειριστείτε το προϊόν με προσοχή για να αποφύγετε τη ζημιά στην μπαταρία.

Τι να μην κάνετε:

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είναι κατεστραμμένο ή διογκωμένο.
Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε την μπαταρία.
Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

Οδηγίες φόρτισης

Χρησιμοποιείτε τον προμηθευμένο φορτιστή ή έναν συμβατό φορτιστή που έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
Συνδέστε τον φορτιστή σε κατάλληλη πηγή ρεύματος.
Μην υπερφορτίζετε την μπαταρία. Αποσυνδέστε τον φορτιστή μόλις η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
Αποφύγετε τη φόρτιση σε ακραίες θερμοκρασίες (<0°C ή >45°C).

Οδηγίες αποθήκευσης

Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως.
Για αποθήκευση μεγάλης διάρκειας, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη περίπου στο 50%.
Μην αποθηκεύετε το προϊόν κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

Συντήρηση και φροντίδα

Ελέγχετε τακτικά το προϊόν και την μπαταρία για σημάδια φθοράς.
Καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό, ξηρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε νερό ή χημικά καθαριστικά.
Κρατήστε τη θύρα φόρτισης καθαρή από σκόνη και υπολείμματα.

Απόρριψη και ανακύκλωση

Οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε την μπαταρία στα οικιακά αποβλήτα. Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης ή εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής για την σωστή απόρριψη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το προϊόν δεν ενεργοποιείται	Η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη	Φορτίστε την μπαταρία
Η μπαταρία δεν φορτίζει	Ελαττωματικός φορτιστής ή σύνδεση	Ελέγξτε τον φορτιστή και τις συνδέσεις
Υπερθέρμανση κατά τη χρήση	Παρατεταμένη χρήση υψηλής ισχύος	Αφήστε το προϊόν να κρυώσει
Ασυνήθιστες οσμές ή διόγκωση	Ζημιά στην μπαταρία	Σταματήστε άμεσα τη χρήση του προϊόντος

Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για περαιτέρω βοήθεια, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης πελατών μας.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: CustomerService@pipedreamproducts.com

Ιστοσελίδα: www.pipedreamproducts.com

Διεύθυνση: Teerhof 59, 28199 Bremen

English

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Introduction

Thank you for purchasing our product. This user manual provides essential safety information and usage guidelines for products containing lithium-ion batteries. Please read this manual carefully before using the product to ensure optimal performance and safety.

Usage

Craving incredible oral sex play and amazing internal stimulation for solo and partner play? Get the best of both worlds with Her Ultimate Pleasure Max! This latest innovation gives you all the thrilling, award-winning action of the original Her Ultimate Pleasure, PLUS an extra-long suction hose to give you the maximum range and flexibility to send you and your partner over the edge in sheet-clutching ecstasy!

Crafted from Elite Silicone™, Her Ultimate Pleasure Max is ultra-hygienic, quickly warms to your body temperature, and is easy to clean! 4 powerful motors create a pleasure powerhouse that will thrill you to the core and have you begging for more! Enjoy pulsing, milking suction on your clitoris and labia while the motorized tongue sensually teases your sensitive sweet spot. Cycle through a variety of motion, vibration and suction patterns to achieve the best oral sex play ever! But wait—there's more! In tandem with the tongue and suction action, a motor in the handle provides powerful internal vibrations, sending waves of pleasure right where you want them! It's an incredible 4-in-1 joyride that you'll never want to end.

To LOCK:

Press and hold the TONGUE POWER and SUCTION buttons at the same time for 5 seconds. The TONGUE POWER button will blink ONCE while the motor will buzz ONCE as well. The vibrator is now locked. Activating TRAVEL LOCK will turn off all functionality.

To UNLOCK:

Press and hold the TONGUE POWER and SUCTION buttons at the same time for 5 seconds. The TONGUE POWER button will blink TWICE while the motor will buzz TWICE as well. The vibrator is now unlocked.

NOTE: Vibrator will automatically unlock when charging with included USB cord.

Tongue Power On/Off

Press and hold for 3 seconds to turn on. Press again to cycle through 3+4 modes of motion/vibration patterns. Press and hold for 3 seconds to turn off.

Suction Mode

Press and hold for 3 seconds to turn on. Press to cycle through 3 suction patterns. Press and hold for 3 seconds to turn off. Air Release Press to release air. Press and hold for 3 seconds to turn off ALL PRODUCT FUNCTIONS (vibration, suction and tongue)

Internal Vibration

Press and hold for 3 seconds to turn on. Press to cycle through 3+7 modes of vibration. Press and hold for 3 seconds to turn off.

Cleanup is a snap after the fun with antibacterial cleaner and warm water.

Safety Information

Lithium-ion batteries are highly efficient but require proper handling to prevent risks. Failure to follow these safety guidelines can result in fire, explosion, or personal injury.

General Warnings:

- Do not disassemble the product or the battery.
- Avoid exposure to fire, heat above 60°C, or water.
- Do not puncture or crush the battery.
- Keep away from children and pets.

Emergency Situations:

- If the battery leaks, avoid contact with skin or eyes. In case of contact, rinse thoroughly with water and seek medical attention.
- If the battery emits smoke, sparks, or unusual odors, move the product to a safe area and contact emergency services.

Handling and Usage

Dos:

- Use only the charger and accessories provided with the product.
- Ensure the product is used within the recommended temperature range (typically 0°C to 45°C).
- Handle the product with care to prevent damage to the battery.

Dont's:

- Do not use the product if it is damaged or swollen.
- Do not attempt to repair the battery.
- Avoid using the product near flammable materials.

Charging Instructions

- Use the supplied charger or a compatible charger approved by the manufacturer.
- Connect the charger to a suitable power outlet.
- Do not overcharge the battery. Disconnect the charger once the battery is fully charged.
- Avoid charging in extreme temperatures (<0°C or >45°C).

Storage Guidelines

- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.
- For extended storage, ensure the battery is charged to approximately 50%.
- Do not store the product near flammable materials.

Maintenance and Care

- Regularly inspect the product and battery for signs of damage.
- Clean the product with a soft, dry cloth. Do not use water or chemical cleaners.
- Keep the charging port free of dust and debris.

Disposal and Recycling

- Lithium-ion batteries must be disposed of in accordance with local regulations. Do not dispose of the battery in household waste.
- Contact your local recycling facility or authorized collection point for proper disposal.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Overheating during use	Extended high-power usage	Allow the product to cool down
Unusual odors or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

If the issue persists, contact customer support.

Contact Information

For further assistance, please contact our customer support team:

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Español

Manual de usuario y guía de seguridad para productos con baterías de iones de litio

Introducción

Gracias por adquirir nuestro producto. Este manual de usuario proporciona información esencial de seguridad e instrucciones de uso para productos que contienen baterías de iones de litio. Lea atentamente este manual antes de usar el producto para garantizar un rendimiento óptimo y un uso seguro.

Uso

¿Deseas un juego oral increíble y una asombrosa estimulación interna para juegos en solitario o en pareja? ¡Obtén lo mejor de ambos mundos con Her Ultimate Pleasure Max! Esta última innovación te ofrece toda la emoción y galardonada acción del Her Ultimate Pleasure original, MÁS una manguera de succión extra larga que te brinda el máximo alcance y flexibilidad para llevarte a ti y a tu pareja al clímax en una explosión de éxtasis.
Fabricado con Elite Silicone™, Her Ultimate Pleasure Max es ultra higiénico, se calienta rápidamente a la temperatura de tu cuerpo y es fácil de limpiar. Sus 4 potentes motores crean una máquina de placer que te hará vibrar hasta lo más profundo y te dejará con ganas de más. Disfruta de una succión pulsante y estimulante en tu clitoris y labios vaginales, mientras la lengua motorizada acaricia sensualmente tu punto más sensible. Cambia entre diferentes patrones de movimiento, vibración y succión para lograr la mejor experiencia de sexo oral de tu vida. ¡Y aún hay más! En conjunto con la lengua y la succión, un motor en el mango proporciona potentes vibraciones internas, enviando oleadas de placer justo donde las deseas. Es un increíble recorrido de placer 4 en 1 que no querrás que termine nunca.

BLOQUEAR:

Mantén presionados los botones TONGUE POWER y SUCTION al mismo tiempo durante 5 segundos. El botón TONGUE POWER parpadeará UNA vez y el motor vibrará UNA vez. El vibrador está ahora bloqueado. Activar el BLOQUEO DE VIAJE apagará todas las funciones.

DESBLOQUEAR:

Mantén presionados los botones TONGUE POWER y SUCTION al mismo tiempo durante 5 segundos. El botón TONGUE POWER parpadeará DOS veces y el motor vibrará DOS veces. El vibrador está ahora desbloqueado.

NOTA: El vibrador se desbloqueará automáticamente al cargarse con el cable USB incluido.

Encendido/Apagado de la lengua:

Mantén presionado durante 3 segundos para encender. Presiona nuevamente para cambiar entre 3+4 patrones de movimiento/vibración. Mantén presionado durante 3 segundos para apagar.

Modo de succión:

Mantén presionado durante 3 segundos para encender. Presiona para cambiar entre 3 patrones de succión. Mantén presionado durante 3 segundos para apagar.

Liberación de aire:

Presiona para liberar aire. Mantén presionado durante 3 segundos para apagar TODAS LAS FUNCIONES DEL PRODUCTO (vibración, succión y lengua).

Vibración interna:

Mantén presionado durante 3 segundos para encender. Presiona para cambiar entre 3+7 modos de vibración. Mantén presionado durante 3 segundos para apagar.

La limpieza después del uso es fácil con limpiador antibacteriano y agua tibia.

Información de seguridad

Las baterías de iones de litio son altamente eficientes, pero requieren un manejo adecuado para evitar riesgos. No seguir estas indicaciones de seguridad puede provocar incendios, explosiones o lesiones.

Advertencias generales:

No desmonte el producto ni la batería.
Evite la exposición al fuego, temperaturas superiores a 60°C o el agua.
No perforo ni aplaste la batería.
Manténgala fuera del alcance de niños y mascotas.

Situaciones de emergencia:

Si la batería tiene fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.
Si la batería emite humo, chispas o un olor inusual, traslade el producto a un lugar seguro y contacte a los servicios de emergencia.

Manejo y uso

Debe:

Utilizar únicamente el cargador y los accesorios proporcionados con el producto.
Asegurarse de que el producto se use dentro del rango de temperatura recomendado (0°C a 45°C).
Manipular el producto con cuidado para evitar daños a la batería.

No debe:

Usar el producto si está dañado o si la batería está hinchada.
Intentar reparar la batería.
Usar el producto cerca de materiales inflamables.

Instrucciones de carga

Utilice el cargador suministrado o un cargador compatible aprobado por el fabricante.
Conecte el cargador a una toma de corriente adecuada.
No sobrecargue la batería. Desconecte el cargador una vez que la batería esté completamente cargada.
Evite cargar la batería en temperaturas extremas (<0°C o >45°C).

Directrices de almacenamiento

Almacene el producto en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.
Para almacenamiento prolongado, cargue la batería hasta aproximadamente un 50 %.
No almacene el producto cerca de materiales inflamables.

Mantenimiento y cuidado

Inspeccione regularmente el producto y la batería en busca de daños.
Limpie el producto con un paño suave y seco. No use agua ni productos químicos de limpieza.
Mantenga el puerto de carga libre de polvo y residuos.

Eliminación y reciclaje

Las baterías de iones de litio deben eliminarse de acuerdo con las normativas locales. No las deseche en la basura doméstica.
Contacte con un centro de reciclaje local o un punto de recolección autorizado para su eliminación adecuada.

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
El producto no enciende	Batería completamente descargada	Cargue la batería
La batería no carga	Cargador o conexión defectuosa	Verifique el cargador y las conexiones
Sobrecalentamiento en uso	Uso prolongado a alta potencia	Deje que el producto se enfríe
Olor inusual o hinchazón	Batería dañada	Deje de usarlo inmediatamente

Si el problema persiste, contacte al servicio de atención al cliente.

Información de contacto

Para más ayuda, por favor contacte a nuestro equipo de soporte al cliente.

Correo electrónico: CustomerService@pipedreamproducts.com

Sitio web: www.pipedreamproducts.com

Dirección: Teerhof 59, 28199 Bremen

Français

Manuel d'utilisation et guide de sécurité pour les produits contenant des batteries lithium-ion

Introduction

Merci d'avoir acheté notre produit. Ce manuel d'utilisation fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions d'utilisation pour les produits contenant des batteries lithium-ion. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit afin d'assurer des performances optimales et une utilisation en toute sécurité.

Utilisation

Envie d'un jeu de sexe oral incroyable et d'une stimulation interne exceptionnelle, seul(e) ou en couple ? Découvrez le meilleur des deux mondes avec Her Ultimate Pleasure Max ! Cette dernière innovation vous offre toute l'action palpitante et primée du Her Ultimate Pleasure original, PLUS un tuyau d'aspiration extra-long pour une portée et une flexibilité maximales, afin de vous emmener, vous et votre partenaire, au sommet du plaisir dans une extase inoubliable. Fabriqué en Elite Silicone™, Her Ultimate Pleasure Max est ultra-hygiénique, chauffe rapidement à la température de votre corps et se nettoie facilement ! 4 moteurs puissants créent une véritable centrale de plaisir qui vous fera vibrer jusqu'au plus profond et vous donnera envie d'encre plus ! Profitez d'une aspiration pulsée et stimulante sur votre clitoris et vos lèvres, tandis que la langue motorisée caresse sensuellement votre point le plus sensible. Alternez entre différents modes de mouvements, vibrations et aspirations pour vivre la meilleure expérience de sexe oral de votre vie ! Et ce n'est pas tout : en parallèle à l'action de la langue et de l'aspiration, un moteur intégré dans la poignée procure de puissantes vibrations internes, envoyant des vagues de plaisir exactement là où vous les voulez ! C'est une incroyable aventure 4-en-1 dont vous ne voudrez jamais voir la fin.

VERROUILLER :

Maintenez enfoncés simultanément les boutons TONGUE POWER et SUCTION pendant 5 secondes. Le bouton TONGUE POWER clignotera UNE fois et le moteur vibrera UNE fois. Le vibromasseur est maintenant verrouillé. L'activation du VERROU DE VOYAGE désactive toutes les fonctions.

DÉVERROUILLER :

Maintenez enfoncés simultanément les boutons TONGUE POWER et SUCTION pendant 5 secondes. Le bouton TONGUE POWER clignotera DEUX fois et le moteur vibrera DEUX fois. Le vibromasseur est maintenant déverrouillé.

REMARQUE : Le vibromasseur se déverrouille automatiquement lorsqu'il est branché avec le câble USB fourni.

Fonction langue marche/arrêt :

Maintenir enfoncé 3 secondes pour allumer. Appuyer à nouveau pour alterner entre 3+4 modes de mouvements/vibrations. Maintenir 3 secondes pour éteindre.

Mode aspiration :

Maintenir enfoncé 3 secondes pour allumer. Appuyer pour alterner entre 3 modes d'aspiration. Maintenir 3 secondes pour éteindre.

Libération d'air :

Appuyer pour libérer l'air. Maintenir enfoncé 3 secondes pour éteindre TOUTES LES FONCTIONS (vibration, aspiration et langue).

Vibration interne :

Maintenir enfoncé 3 secondes pour allumer. Appuyer pour alterner entre 3+7 modes de vibrations. Maintenir 3 secondes pour éteindre.

Nettoyage facile après utilisation avec un nettoyant antibactérien et de l'eau tiède.

Informations de sécurité

Les batteries lithium-ion sont très efficaces mais nécessitent une manipulation appropriée pour éviter tout risque. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner un incendie, une explosion ou des blessures.

Avertissements généraux :

Né démontez pas le produit ou la batterie.
Évitez l'exposition au feu, à une température supérieure à 60°C ou à l'eau.
Ne percez pas et n'écrasez pas la batterie.
Gardez hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Situations d'urgence :

Si la batterie fuit, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau et consultez un médecin.
Si la batterie émet de la fumée, des étincelles ou une odeur inhabituelle, déplacez le produit dans un endroit sûr et contactez les services d'urgence.

Manipulation et utilisation

À faire :

Utilisez uniquement le chargeur et les accessoires fournis avec le produit.
Assurez-vous que le produit est utilisé dans la plage de température recommandée (0°C à 45°C).
Manipulez le produit avec soin pour éviter d'endommager la batterie.

À ne pas faire :

N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou si la batterie est gonflée.
N'essayez pas de réparer la batterie.
Évitez d'utiliser le produit à proximité de matériaux inflammables.

Instructions de charge

Utilisez uniquement le chargeur fourni ou un chargeur compatible approuvé par le fabricant.
Branchez le chargeur sur une prise électrique adaptée.
Ne surchargez pas la batterie. Débranchez le chargeur une fois la batterie complètement chargée.
Évitez de charger à des températures extrêmes (<0°C ou >45°C).

Consignes de stockage

Stockez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
Pour un stockage prolongé, chargez la batterie à environ 50 %.
Ne stockez pas le produit à proximité de matériaux inflammables.

Entretien et maintenance

Inspectez régulièrement le produit et la batterie pour détecter d'éventuels dommages.
Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas d'eau ni de produits chimiques.
Maintenez le port de charge propre et exempt de poussière et de débris.

Élimination et recyclage

Les batteries lithium-ion doivent être éliminées conformément aux réglementations locales. Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.
Contactez votre centre de recyclage local ou un point de collecte agréé pour une élimination appropriée.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le produit ne s'allume pas	Batterie complètement déchargée	Rechargez la batterie
La batterie ne charge pas	Chargeur ou connexion défectueuse	Vérifiez le chargeur et les connexions
Surchauffe pendant l'usage	Utilisation prolongée à haute puissance	Laissez refroidir le produit
Odeur inhabituelle ou gonflement	Batterie endommagée	Cessez immédiatement l'utilisation

Si le problème persiste, contactez le support client.

Informations de contact

Pour toute assistance supplémentaire, veuillez contacter notre équipe de support client.

E-mail: CustomerService@pipedreamproducts.com

Site web: www.pipedreamproducts.com

Adresse: Teerhof 59, 28199 Bremen

Italiano

Manuale d'uso e guida alla sicurezza per prodotti con batterie agli ioni di litio

Introduzione

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Questo manuale fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e linee guida per l'uso di prodotti con batterie agli ioni di litio. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto per garantirne prestazioni ottimali e un uso sicuro.

Utilizzo

Desideri un gioco di sesso orale incredibile e una straordinaria stimolazione interna, da soli o in coppia? Vivi il meglio di entrambi i mondi con Her Ultimate Pleasure Max! Questa ultima innovazione ti offre tutta l'azione entusiasmante e premiata dell'originale Her Ultimate Pleasure, PIU un tubo di aspirazione extra-lungo che garantisce la massima portata e flessibilità per portarti, insieme al tuo partner, all'apice del piacere in un'estasi indimenticabile. Realizzato in Elite Silicone™, Her Ultimate Pleasure Max è ultra igienico, si scalda rapidamente alla temperatura corporea ed è facile da pulire! 4 potenti motori creano una vera e propria centrale del piacere che ti farà vibrare fino al midollo e ti farà desiderare sempre di più! Goditi l'aspirazione pulsante e massaggiante sul clitoride e le labbra vaginali, mentre la lingua motorizzata stimola sensualmente il tuo punto più sensibile. Passa tra diversi schemi di movimento, vibrazione e aspirazione per ottenere la migliore esperienza di sesso orale di sempre! E non è tutto: insieme all'azione della lingua e dell'aspirazione, un motore nel manico fornisce potenti vibrazioni interne, inviando onde di piacere esattamente dove le desideri! È un incredibile viaggio 4-in-1 che non vorrai mai far finire.

BLOCCARE:
Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti TONGUE POWER e SUCTION per 5 secondi. Il pulsante TONGUE POWER lampeggerà UNA volta e il motore vibrerà UNA volta. Il vibratore è ora bloccato. L'attivazione del BLOCCO DA VIAGGIO disattiverà tutte le funzioni.

SBLOCCARE:
Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti TONGUE POWER e SUCTION per 5 secondi. Il pulsante TONGUE POWER lampeggerà DUE volte e il motore vibrerà DUE volte. Il vibratore è ora sbloccato.

NOTA: Il vibratore si sbloccherà automaticamente durante la ricarica con il cavo USB incluso.

Lingua on/off:

Tieni premuto per 3 secondi per accendere. Premi di nuovo per passare tra 3+4 modalità di movimento/vibrazione. Tieni premuto per 3 secondi per spegnere.

Modalità aspirazione:

Tieni premuto per 3 secondi per accendere. Premi per passare tra 3 modalità di aspirazione. Tieni premuto per 3 secondi per spegnere.

Rilascio aria:

Premi per rilasciare l'aria. Tieni premuto per 3 secondi per spegnere TUTTE LE FUNZIONI (vibrazione, aspirazione e lingua).

Vibrazione interna:

Tieni premuto per 3 secondi per accendere. Premi per passare tra 3+7 modalità di vibrazione. Tieni premuto per 3 secondi per spegnere.

Facile da pulire dopo l'uso con detergente antibatterico e acqua tiepida.

Informazioni sulla sicurezza

Le batterie agli ioni di litio sono altamente efficienti ma richiedono una corretta gestione per prevenire rischi. Il mancato rispetto di queste linee guida sulla sicurezza può causare incendi, esplosioni o lesioni personali.

Avvertenze generali:

Non smontare il prodotto o la batteria.
Evitare l'esposizione al fuoco, a temperature superiori a 60°C o all'acqua.
Non perforare né schiacciare la batteria.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Situazioni di emergenza:

Se la batteria perde liquido, evitare il contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Se la batteria emette fumo, scintille o odori insoliti, spostare immediatamente il prodotto in un luogo sicuro e contattare i servizi di emergenza.

Gestione e utilizzo

Da fare:

Utilizzare solo il caricatore e gli accessori forniti con il prodotto.
Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato nella gamma di temperature consigliata (0°C - 45°C).
Maneggiare il prodotto con cura per evitare danni alla batteria.

Da non fare:

Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se la batteria è gonfia.
Non tentare di riparare la batteria.
Evitare di usare il prodotto vicino a materiali infiammabili.

Istruzioni di ricarica

Utilizzare solo il caricatore in dotazione o un caricatore compatibile approvato dal produttore.
Collegare il caricatore a una presa di corrente adeguata.
Non sovraccaricare la batteria. Scollegare il caricatore una volta che la batteria è completamente carica.
Evitare di caricare il prodotto a temperature estreme (<0°C o >45°C).

Linee guida per la conservazione

Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.
Per un periodo di conservazione prolungato, caricare la batteria fino a circa il 50%.
Non conservare il prodotto vicino a materiali infiammabili.

Manutenzione e cura

Controllare regolarmente il prodotto e la batteria per rilevare eventuali danni.
Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare acqua o detergenti chimici.
Mantenere la porta di ricarica priva di polvere e detriti.

Smaltimento e riciclaggio

Le batterie agli ioni di litio devono essere smaltite in conformità con le normative locali. Non gettare la batteria nei rifiuti domestici.
Contattare un centro di riciclaggio locale o un punto di raccolta autorizzato per lo smaltimento corretto.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il prodotto non si accende	Batteria completamente scarica	Ricaricare la batteria
La batteria non si carica	Caricatore o connessione difettosa	Controllare il caricatore e le connessioni
Surriscaldamento durante l'uso	Uso prolungato ad alta potenza	Lasciare raffreddare il prodotto
Odori insoliti o batteria gonfia	Batteria danneggiata	Interrompere immediatamente l'uso

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Informazioni di contatto

Per ulteriore assistenza, contatta il nostro team di supporto clienti.

E-mail: CustomerService@pipedreamproducts.com

Sito web: www.pipedreamproducts.com

Indirizzo: Teerhof 59, 28199 Bremen

**Magyar:
Felhasználói kézikönyv és biztonsági útmutató lítium-ion akkumulátoros termékekhez****Bevezetés**

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a felhasználói kézikönyv alapvető biztonsági információkat és használati útmutatásokat tartalmaz lítium-ion akkumulátoros termékekhez. Kérjük, olvassa el figyelmesen a kézikönyvet a termék optimális teljesítménye és biztonsága érdekében.

Használat

Hihetetlen orális játékre és fantasztikus belső stimulációra vágyasz egyedül vagy párosban? Szerezd meg a legjobbat mindkét világból a Her Ultimate Pleasure Max segítségével! Ez a legújabb innováció az eredeti Her Ultimate Pleasure minden izgalmat, dínnyertes funkcióját nyújtja, PLUSZ egy extra hosszú szívótömítőt a maximális hatótávolság és rugalmasság érdekében, hogy téged és partneredet a gyönyör tetőfokára juttassa!
Elite Silicone[™] anyagból készült, a Her Ultimate Pleasure Max rendkívül higiénikus, gyorsan felmelegszik a testhőmérsékletedre, és könnyen tisztítható! 4 erőteljes motor alkotja ezt az örömgépet, amely a legmélyebb pontig felpeszdit, és újabb élvezetre készíteti! Élvezd a lüktető, masszírozó szívást a csiklódón és szeméremajkakon, miközben a motoros nyelv érzékenyen ingerli legérzékenyebb pontodat. Válts a különböző mozgás-, rezgés- és szívásminták között, hogy megtapasztald életed legjobb orális játékát! És még nincs vége – a nyelv és a szívás mellett a fogantyúban lévő motor erőteljes belső rezgéseket ad, amelyek a gyönyör hullámain pontosan oda küldik, ahol szeretnéd! Ez egy hihetetlen 4 az 1-ben élmény, amit soha nem akarsz majd befejezni.

ZÁROLÁS:

Nyomd meg és tartsd lenyomva egyszerre a TONGUE POWER és SUCTION gombokat 5 másodpercig. A TONGUE POWER gomb EGYSZER villan, és a motor EGYSZER rezzen. A vibrátor most zárolva van. Az UTÁZÁSI ZÁR aktiválása kikapcsol minden funkciót.

FELOLDÁS:

Nyomd meg és tartsd lenyomva egyszerre a TONGUE POWER és SUCTION gombokat 5 másodpercig. A TONGUE POWER gomb KETSZER villan, és a motor KETSZER rezzen. A vibrátor most feloldva van.

MEGJEGYZÉS: A vibrátor automatikusan feloldódik, ha a mellékelt USB-kábellel töltöd.

Nyelv be-/kikapcsolása:

Tartsd lenyomva 3 másodpercig a bekapcsoláshoz. Nyomd meg újra a 3+4 mozgás-/rezgésmód közötti váltáshoz. Tartsd lenyomva 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.

Szívó mód:

Tartsd lenyomva 3 másodpercig a bekapcsoláshoz. Nyomd meg a 3 szívásminta közötti váltáshoz. Tartsd lenyomva 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.

Levegő kiengedése:

Nyomd meg a levegő kiengedéséhez. Tartsd lenyomva 3 másodpercig az ÖSSZES FUNKCIÓ (rezgés, szívás, nyelv) kikapcsolásához.

Belső rezgés:

Tartsd lenyomva 3 másodpercig a bekapcsoláshoz. Nyomd meg a 3+7 rezgésmód közötti váltáshoz. Tartsd lenyomva 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.

Használat után könnyen tisztítható antibakteriális tisztítószerrel és meleg vízzel.

Biztonsági információk

A lítium-ion akkumulátorok rendkívül hatékonyak, de megfelelő kezelést igényelnek a kockázatok megelőzése érdekében. A biztonsági előírások be nem tartása tűzhöz, robbanáshoz vagy személyi sérüléshez vezethet.

Általános figyelmeztetések:

Ne szerelje szét a terméket vagy az akkumulátort.
Kerülje a tűz, 60°C feletti hő vagy víz hatását.
Ne szúrja meg és ne törje össze az akkumulátort.
Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.

Vészhelyzetek:

Ha az akkumulátor szivárog, kerülje a bőrrel vagy szemmel való érintkezést. Ha érintkezik vele, alaposan öblítse le vízzel és forduljon orvoshoz.
Ha az akkumulátor füstöt, szikrákat vagy szokatlan szagokat bocsát ki, helyezze a terméket biztonságos helyre és értesítse a mentőszolgálatot.

Kezelés és használat**Tennivalók:**

Csak a termékhez mellékelt töltőt és tartozékokat használja.
Ügyeljen arra, hogy a terméket a javasolt hőmérsékleti tartományban használja (általában 0°C és 45°C között).
Használja a terméket gondosan, hogy elkerülje az akkumulátor sérülését.

Ne tegye:

Ne használja a terméket, ha az sérült vagy megduzzadt.
Ne próbálja megjavítani az akkumulátort.
Kerülje a termék használatát gyúlékony anyagok közelében.

Töltési utasítások

Használja a mellékelt töltőt, vagy a gyártó által jóváhagyott kompatibilis töltőt.
Csatlakoztassa a töltőt megfelelő áramforráshoz.
Ne töltsen túl az akkumulátort. húzza ki a töltőt, amint az akkumulátor teljesen fel van töltve.
Kerülje a töltést szélsőséges hőmérsékleten (<0°C vagy >45°C).

Tárolási irányelvek

Tárolja a terméket hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől távol.
Hosszú távú tárolás esetén győződjön meg arról, hogy az akkumulátor körülbelül 50%-os töltöttségi szinten van.
Ne tárolja a terméket gyúlékony anyagok közelében.

Karbantartás és ápolás

Rendszeresen ellenőrizze a terméket és az akkumulátort sérülési jeleiről.
Tisztítsa meg a terméket puha, száraz ruhával. Ne használjon vizet vagy vegyi tisztítószereket.
Tartsa tisztán a töltőport, hogy elkerülje a port és törmelékét.

Ártalmatlanítás és újrahasznosítás

A lítium-ion akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ne dobja el az akkumulátort háztartási hulladékként.
Forduljon helyi újrahasznosító létesítményhez vagy engedélyezett gyűjtőponthoz a megfelelő ártalmatlanítás érdekében.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A termék nem kapcsol be	Akkumulátor teljesen lemerült	Tölts fel az akkumulátort
Az akkumulátor nem töltődik	Hibás töltő vagy csatlakozás	Ellenőrizze a töltőt és a csatlakozásokat
Használat közben túlmelegedés	Hosszú ideig tartó nagy teljesítményű használat	Hagyja, hogy a termék lehűljön
Szokatlan szagok vagy duzzadás	Akkumulátor sérülés	Azonnal hagyja abba a használatot

Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Kapcsolati információk

További segítségért kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal.

E-mail: CustomerService@pipedreamproducts.com

Weboldal: www.pipedreamproducts.com

Cím: Teerhof 59, 28199 Bremen

Nederlands

Gebruikershandleiding en Veiligheidsgids voor Producten met Lithium-Ion Batterijen

Inleiding

Bedankt voor de aankoop van ons product. Deze gebruikershandleiding bevat essentiële veiligheidsinformatie en gebruiksrichtlijnen voor producten met lithium-ion batterijen. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt om optimale prestaties en veiligheid te garanderen.

Gebruik

Zin in ongelooflijk oraal spel en fantastische interne stimulatie voor solo- of partnerspel? Beleef het beste van beide werelden met Her Ultimate Pleasure Max! Deze nieuwste innovatie biedt je alle opwindende, prijswinnende actie van de originele Her Ultimate Pleasure, PLUS een extra lange zuigslang voor maximale reikwijdte en flexibiliteit, zodat jij en je partner in bedverscheurende extase kunnen raken!

Gemaakt van Elite Silicone™ is Her Ultimate Pleasure Max ultra-hygiënisch, warmt snel op tot je lichaamstemperatuur en is eenvoudig schoon te maken! 4 krachtige motoren creëren een pleziermachine die je tot in je kern zal verwennen en je laat verlangen naar meer! Geniet van pulserende, masserende zuiging op je clitoris en schaamlippen, terwijl de gemotoriseerde tong je gevoelige plek sensueel plaagt. Wissel tussen verschillende beweging-, trilling- en zuigpatronen voor de beste orale ervaring ooit! En dat is nog niet alles – naast de tong- en zuigactie levert een motor in het handvat krachtige interne vibraties, die golven van genot precies sturen waar jij ze wilt! Het is een ongelooflijke 4-in-1 rit die je nooit wilt laten stoppen.

VERGRENDLEN:

Houd de knoppen TONGUE POWER en SUCTION tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt. De TONGUE POWER-knop knippert ÉÉN keer en de motor trilt ÉÉN keer. De vibrator is nu vergrendeld. Het activeren van de REISVERGRENDLING schakelt alle functies uit.

ONTGRENDLEN:

Houd de knoppen TONGUE POWER en SUCTION tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt. De TONGUE POWER-knop knippert TWEE keer en de motor trilt TWEE keer. De vibrator is nu ontgrendeld.

OPMERKING: De vibrator ontgrendelt automatisch tijdens het opladen met de meegeleverde USB-kabel.

Tongfunctie aan/uit:

Houd 3 seconden ingedrukt om in te schakelen. Druk opnieuw om te wisselen tussen 3+4 bewegings-/trilpatronen. Houd 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Zuigmodus:

Houd 3 seconden ingedrukt om in te schakelen. Druk om te wisselen tussen 3 zuigpatronen. Houd 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Luchtontluchting:

Druk om lucht te laten ontsnappen. Houd 3 seconden ingedrukt om ALLE PRODUCTFUNCTIES (vibratie, zuiging en tong) uit te schakelen.

Interne vibratie:

Houd 3 seconden ingedrukt om in te schakelen. Druk om te wisselen tussen 3+7 trilstanden. Houd 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Na gebruik eenvoudig reinigen met antibacteriële reiniger en warm water.

Veiligheidsinformatie

Lithium-ion batterijen zijn zeer efficiënt, maar vereisen een correcte behandeling om risico's te vermijden. Het niet volgen van deze richtlijnen kan leiden tot brand, explosies of persoonlijk letsel.

Algemene waarschuwingen:

Demonteer het product of de batterij niet.
Vermijd blootstelling aan vuur, temperaturen boven 60°C of water.
Prik niet in de batterij en verpletter deze niet.
Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.

Noodsituaties:

Als de batterij lekt, vermijd dan contact met huid of ogen. Spoel bij contact grondig met water en raadpleeg een arts.
Als de batterij rook, vonken of ongebruikelijke geuren afgeeft, verplaats het product dan naar een veilige plek en neem contact op met de hulpdiensten.

Gebruik en hantering

Toegestaan:

Gebruik alleen de meegeleverde oplader en accessoires.
Zorg ervoor dat het product binnen het aanbevolen temperatuurbereik (0°C tot 45°C) wordt gebruikt.
Behandel het product voorzichtig om schade aan de batterij te voorkomen.

Niet toegestaan:

Gebruik het product niet als het beschadigd of opgezwollen is.
Probeer de batterij niet te repareren.
Vermijd gebruik in de buurt van ontvlambare materialen.

Opladainstructies

Gebruik de meegeleverde oplader of een door de fabrikant goedgekeurde oplader.
Sluit de oplader aan op een geschikt stopcontact.
Laad de batterij niet te lang op. Koppel de oplader los zodra de batterij volledig is opgeladen.
Vermijd opladen bij extreme temperaturen (<0°C of >45°C).

Opslagrichtlijnen

Bewaar het product op een koele, droge plaats uit direct zonlicht.
Laad de batterij voor langdurige opslag tot ongeveer 50% op.
Bewaar het product niet in de buurt van ontvlambare materialen.

Onderhoud en verzorging

Controleer regelmatig of het product en de batterij beschadigd zijn.
Reinig het product met een zachte, droge doek. Gebruik geen water of chemische reinigingsmiddelen.
Houd de oplaadpoort vrij van stof en vuil.

Afvalverwerking en recycling

Lithium-ion batterijen moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving. Gooi de batterij niet bij het huishoudelijk afval.
Neem contact op met een plaatselijke recyclingfaciliteit of een erkend inzamelpunt voor correcte verwijdering.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Product schakelt niet in	Batterij volledig ontladen	Batterij opladen
Batterij laadt niet op	Defecte oplader of verbinding	Controleer oplader en verbindingen
Oververhitting tijdens gebruik	Langdurig gebruik op hoog vermogen	Laat het product afkoelen
Ongebruikelijke geur of zwelling	Batterij beschadigd	Onmiddellijk stoppen met gebruik

Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de klantenservice.

Contactgegevens

Voor verdere hulp kunt u contact opnemen met ons klantenserviceteam.

E-mail: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Adres: Teerhof 59, 28199 Bremen

Norsk:

Brukermanual og sikkerhetsveiledning for produkter som inneholder litium-ion-batterier

Introduksjon

Takk for at du kjøpte produktet vårt. Denne brukermanualen gir viktige sikkerhetsinformasjon og bruksretningslinjer for produkter som inneholder litium-ion-batterier. Vennligst les denne manualen nøye før du bruker produktet for å sikre optimal ytelse og sikkerhet.

Bruk

Lyst på utrolig oralsexlekk og fantastisk indre stimulering – alene eller med partner? Få det beste fra begge verdener med Her Ultimate Pleasure Max! Denne nyeste innovasjonen gir deg all den spennende, prisvinnende funksjonaliteten fra den originale Her Ultimate Pleasure, PLUS en ekstra lang sugeslange for maksimal rekkevidde og fleksibilitet, slik at du og partneren din kan nå ekstase på sitt beste! Laget av Elite Silicone™ er Her Ultimate Pleasure Max ultra-hygienisk, varmes raskt opp til kroppstemperaturen din og er lett å rengjøre! 4 kraftige motorer skaper en fornøylesmaskin som vil begeistre deg til kjernen og få deg til å ønske mer! Nytt pulserende, masserende sug på klitoris og kjønnslepper, mens den motoriserte tungen sensuelt pirrer ditt mest sensitive punkt. Bytt mellom ulike bevegelses-, vibrasjons- og sugemønstre for å oppnå den beste oralsexleken noensinne! Og det er mer – samtidig med tunge- og sugefunksjonen gir en motor i håndtaket kraftige indre vibrasjoner, som sender bølger av nytelse rett dit du vil ha dem! Det er en utrolig 4-i-1-opplevelse du aldri vil ønske å avslutte.

LÅSE:

Trykk og hold inne TONGUE POWER- og SUCTION-knappene samtidig i 5 sekunder. TONGUE POWER-knappen blinker ÉN gang og motoren vibrerer EN gang. Vibratoren er nå låst. Aktivisering av REISELÅS slår av alle funksjoner.

LÅSE OPP:

Trykk og hold inne TONGUE POWER- og SUCTION-knappene samtidig i 5 sekunder. TONGUE POWER-knappen blinker TO ganger og motoren vibrerer TO ganger. Vibratoren er nå låst opp.

MERK: Vibratoren låser seg automatisk opp når den lades med den medfølgende USB-kabelen.

Tungefunksjon på/av:

Hold inne i 3 sekunder for å slå på. Trykk igjen for å bytte mellom 3+4 bevegelses-/vibrasjonsmønstre. Hold inne i 3 sekunder for å slå av.

Sugemodus:

Hold inne i 3 sekunder for å slå på. Trykk for å bytte mellom 3 sugemønstre. Hold inne i 3 sekunder for å slå av.

Luftutløser:

Trykk for å slippe ut luft. Hold inne i 3 sekunder for å slå av ALLE PRODUKTFUNKSJONER (vibrasjon, sug og tunge).

Indre vibrasjon:

Hold inne i 3 sekunder for å slå på. Trykk for å bytte mellom 3+7 vibrasjonsmønstre. Hold inne i 3 sekunder for å slå av.

Enkel rengjøring etter bruk med antibakteriell rengjøring og varmt vann.

Sikkerhetsinformasjon

Litium-ion-batterier er svært effektive, men krever riktig håndtering for å unngå risiko. Unnlattelse av å følge disse sikkerhetsretningslinjene kan føre til brann, eksplosjon eller personskader.

Generelle advarsler:

Ikke demonter produktet eller batteriet.
Unngå eksponering for brann, temperaturer over 60°C eller vann.
Ikke stikk hull på eller knus batteriet.
Hold produktet unna barn og kjæledyr.

Nødsituasjoner:

Hvis batteriet lekker, unngå kontakt med hud eller øyne. Ved kontakt, skyll grundig med vann og søk medisinsk hjelp.
Hvis batteriet avgir røyk, gnister eller uvanlige lukter, flytt produktet til et trygt område og kontakt nødtelefonen.

Håndtering og bruk

Hva du skal gjøre:

Bruk kun laderen og tilbehøret som følger med produktet.
Sørg for at produktet brukes innenfor det anbefalte temperaturområdet (vanligvis 0°C til 45°C).
Håndter produktet forsiktig for å unngå skade på batteriet.

Hva du ikke skal gjøre:

Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller utvidet.
Ikke prøv å reparere batteriet.
Unngå å bruke produktet nær brennbare materialer.

Ladeinstruksjoner

Bruk den medfølgende laderen eller en kompatibel lader godkjent av produsenten.
Koble laderen til en passende strømkilde.
Ikke overlad batteriet. Koble fra laderen når batteriet er fulladet.
Unngå å lade ved ekstreme temperaturer (<0°C eller >45°C).

Lagingsretningslinjer

Oppbevar produktet på et kjølig, tørt sted, bort fra direkte sollys.
Ved langtidslagring, sørg for at batteriet er ladet til omtrent 50%.
Ikke oppbevar produktet nær brennbare materialer.

Vedlikehold og pleie

Inspiser jevnlig produktet og batteriet for tegn på skade.
Rengjør produktet med en myk, tørr klut. Bruk ikke vann eller kjemiske rengjøringsmidler.
Hold ladeporten fri for støv og rusk.

Avfallshåndtering og resirkulering

Litium-ion-batterier må kastes i henhold til lokale forskrifter. Ikke kast batteriet i husholdningsavfall.
Kontakt ditt lokale resirkuleringsanlegg eller autorisert innsamlingspunkt for korrekt avhending.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsning
Produktet slår seg ikke på	Batteriet er helt utladet	Lading av batteriet
Batteriet lader ikke	Feil lader eller tilkobling	Sjekk lader og tilkoblinger
Overoppheting under bruk	Langvarig høy effektbruk	La produktet kjøle seg ned
Uvanlige lukter eller hevelse	Batteriskade	Slutt å bruke produktet umiddelbart

Hvis problemet vedvarer, kontakt kundestøtte.

Kontaktinformasjon

For ytterligere assistanse, vennligst kontakt vårt kundestøtteam.

E-post: CustomerService@pipedreamproducts.com

Nettside: www.pipedreamproducts.com

Adresse: Teerhof 59, 28199 Bremen

Polski:

Instrukcja obsługi i przewodnik bezpieczeństwa dla produktów zawierających akumulatory litowo-jonowe

Wstęp

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Ta instrukcja obsługi zawiera istotne informacje o bezpieczeństwie oraz wytyczne dotyczące użytkowania produktów zawierających akumulatory litowo-jonowe. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem produktu, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo.

Użycie

Masz ochotę na niesamowitą grę oralną i fantastyczną stymulację wewnętrzną – solo lub z partnerem? Odkryj najlepsze z obu światów dzięki Her Ultimate Pleasure Max! Ta najnowsza innowacja oferuje wszystkie ekscytujące, nagradzane funkcje oryginalnego Her Ultimate Pleasure, PLUS dodatkowo bardzo długi wężyk ssący, który zapewnia maksymalny zasięg i elastyczność, by doprowadzić Ciebie i Twojego partnera do szczytu rozkoszy!

Wykonany z Elite Silicone™, Her Ultimate Pleasure Max jest wyjątkowo higieniczny, szybko nagrzewa się do temperatury ciała i jest łatwy do czyszczenia! 4 potężne silniki tworzą prawdziwą maszynę przyjemności, która pobudzi Cię do samego rdzenia i sprawi, że będziesz pragnąć więcej! Ciesz się pulsującym, masującym ssaniem lechtaczki i warg sromowych, podczas gdy zmotoryzowany język zmysłowo pieści Twój najbardziej wrażliwy punkt. Przelaczaj się między różnymi wzorami ruchu, wibracji i ssania, aby osiągnąć najlepsze doznania oralne w swoim życiu! A to nie wszystko – równoległe z działaniem języka i ssania, silnik w uchwycie zapewnia silne wibracje wewnętrzne, wysyłając fale przyjemności dokładnie tam, gdzie chcesz! To niesamowita przygoda 4 w 1, której nigdy nie będziesz chciał/a zakończyć.

BLOKADA:

Przytrzymaj jednocześnie przyciski TONGUE POWER i SUCTION przez 5 sekund. Przycisk TONGUE POWER mignie RAZ, a silnik zawibruje RAZ. Wibrator jest teraz zablokowany. Aktywacja BLOKADY PODROŻNEJ wyłączy wszystkie funkcje.

ODBLOKOWANIE:

Przytrzymaj jednocześnie przyciski TONGUE POWER i SUCTION przez 5 sekund. Przycisk TONGUE POWER mignie DWA razy, a silnik zawibruje DWA razy. Wibrator jest teraz odblokowany.

UWAGA: Wibrator odblokuje się automatycznie podczas ładowania za pomocą dołączonego kabla USB.

Funkcja języka włącz/wyłącz:

Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć. Naciśnij ponownie, aby przełączać między 3+4 trybami ruchu/wibracji. Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć.

Tryb ssania:

Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć. Naciśnij, aby przełączać między 3 trybami ssania. Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć.

Uwalnianie powietrza:

Naciśnij, aby wypuścić powietrze. Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć WSZYSTKIE FUNKCJE PRODUKTU (wibracje, ssanie i język).

Wibracja wewnętrzna:

Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć. Naciśnij, aby przełączać między 3+7 trybami wibracji. Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć.

Łatwe czyszczenie po użyciu przy pomocy środka antybakteryjnego i ciepłej wody.

Informacje o bezpieczeństwie

Akumulatory litowo-jonowe są bardzo wydajne, ale wymagają odpowiedniego traktowania w celu uniknięcia ryzyka. Niedopełnienie tych zaleceń może skutkować pożarem, wybuchem lub uszkodzeniem ciała.

Ogólne ostrzeżenia:

Nie demontować produktu ani akumulatora.
Unikać narażenia na ogień, temperatury powyżej 60°C lub wodę.
Nie nakłuwać ani nie zginać akumulatora.
Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt.

Sytuacje awaryjne:

Jeśli akumulator wycieka, unikaj kontaktu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu dokładnie przepłucz wodą i skonsultuj się z lekarzem. Jeśli akumulator emituje dym, iskry lub dziwne zapachy, przesun produkt w bezpieczne miejsce i skontaktuj się z odpowiednimi służbami ratunkowymi.

Obsługa i użytkowanie

Zalecane działania:

Używaj wyłącznie ładowarki i akcesoriów dostarczonych z produktem.
Upewnij się, że produkt jest używany w zalecanych zakresie temperatur (zwykle od 0°C do 45°C).
Obsługuj produkt ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.

Zakazane działania:

Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub spuchnięty.
Nie próbuj naprawiać akumulatora.
Unikaj używania produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Instrukcje ładowania

Używaj dostarczonej ładowarki lub kompatybilnej ładowarki zatwierdzonej przez producenta.
Podłącz ładowarkę do odpowiedniego źródła zasilania.
Nie przeładuj akumulatora. Odłącz ładowarkę, gdy akumulator jest w pełni naładowany.
Unikaj ładowania w skrajnych temperaturach (<0°C lub >45°C).

Wytyczne przechowywania

Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
W przypadku długoterminowego przechowywania upewnij się, że akumulator jest naładowany do około 50%.
Nie przechowuj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Konserwacja i pielęgnacja

Regularnie sprawdzaj produkt i akumulator pod kątem uszkodzeń.
Czyść produkt miękką, suchą szmatką. Nie używaj wody ani środków chemicznych.
Utrzymuj port ładowania w czystości, wolny od kurzu i zanieczyszczeń.

Utylizacja i recykling

Akumulatory litowo-jonowe należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj akumulatora do odpadów komunalnych. Skontaktuj się z lokalnym zakładem recyklingu lub autoryzowanym punktem zbiórki, aby prawidłowo zutylizować akumulator.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Produkt się nie włącza	Akumulator całkowicie rozładowany	Naładuj akumulator
Akumulator nie ładuje się	Uszkodzona ładowarka lub połączenie	Sprawdź ładowarkę i połączenia
Przegrzewanie podczas użytkowania	Długotrwałe używanie o dużej mocy	Pozwól produktowi wystygnąć
Dziwne zapachy lub puchnięcie	Uszkodzenie akumulatora	Natychmiast zaprzestań używania

Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Informacje kontaktowe

Aby uzyskać dalszą pomoc, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia klienta.

E-mail: CustomerService@pipedreamproducts.com

Strona internetowa: www.pipedreamproducts.com

Adres: Teerhof 59, 28199 Bremen

Română:

Manual de utilizare și ghid de siguranță pentru produsele care conțin baterii litiu-ion

Introducere

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. Acest manual de utilizare oferă informații esențiale despre siguranță și recomandări de utilizare pentru produsele care conțin baterii litiu-ion. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul pentru a asigura performanța optimă și siguranța.

Utilizare

Îți dorești un joc oral incredibil și o stimulare internă uimitoare, pentru momente solo sau în cuplu? Bucură-te de tot ce e mai bun din ambele lumi cu Her Ultimate Pleasure Max! Această ultimă inovație îți oferă toată acțiunea palpitantă și premiată a originalului Her Ultimate Pleasure, PLUS un furtun de aspirație extra-lung pentru o rază maximă și flexibilitate, pentru a te duce pe tine și pe partenerul tău la culmea extazului Realizat din Elite Silicone™, Her Ultimate Pleasure Max este ultra-igienic, se încălzește rapid la temperatura corpului și este ușor de curățat! 4 motoare puternice creează o adevărată mașină a plăcerii care te va încanta până în adâncul sufletului și te va face să îți dorești mai mult! Bucură-te de o aspirație pulsatorie și de masaj pe clitoris și labii, în timp ce limba motorizată îți răsfată senzual cel mai sensibil punct. Comută între diferite modele de mișcare, vibrații și aspirație pentru a obține cea mai bună experiență orală din viața ta! Si asta nu e tot – în tandem cu limba și aspirația, un motor din mâner oferă vibrații interne puternice, trimițând unde de plăcere exact acolo unde îți dorești! Este o experiență incredibilă 4-in-1 pe care nu vei dori să o închei niciodată.

BLOCARE:

Apasă și ține apăsat simultan butoanele TONGUE POWER și SUCTION timp de 5 secunde. Butonul TONGUE POWER va clipi O DATĂ, iar motorul va vibra O DATĂ. Vibratorul este acum blocat. Activarea BLOCĂRII DE CALĂTORIE va opri toate funcțiile.

DEBLOCARE:

Apasă și ține apăsat simultan butoanele TONGUE POWER și SUCTION timp de 5 secunde. Butonul TONGUE POWER va clipi DE DOUĂ ori, iar motorul va vibra DE DOUĂ ori. Vibratorul este acum deblocat.

NOTĂ: Vibratorul se va debloca automat la încărcarea cu cablul USB inclus.

Funcție limbă pornit/oprit:

Ține apăsat 3 secunde pentru pornire. Apasă din nou pentru a comuta între 3+4 moduri de mișcare/vibrație. Ține apăsat 3 secunde pentru oprire.

Mod aspirație:

Ține apăsat 3 secunde pentru pornire. Apasă pentru a comuta între 3 modele de aspirație. Ține apăsat 3 secunde pentru oprire.

Eliberare aer:

Apasă pentru a elibera aerul. Ține apăsat 3 secunde pentru a opri TOATE FUNCȚIILE PRODUSULUI (vibrație, aspirație și limbă).

Vibrație internă:

Ține apăsat 3 secunde pentru pornire. Apasă pentru a comuta între 3+7 moduri de vibrație. Ține apăsat 3 secunde pentru oprire.

Curățarea după utilizare se face ușor, cu un detergent antibacterian și apă caldă.

Informații de siguranță

Bateriile litiu-ion sunt foarte eficiente, dar necesită o manipulare corectă pentru a preveni riscurile. Nerespectarea acestor recomandări de siguranță poate duce la incendiu, explozie sau vătămări corporale.

Avertismente generale:

Nu desfaceți produsul sau bateria.
Evitați expunerea la foc, temperaturi mai mari de 60°C sau apă.
Nu perforați și nu zdrobiți bateria.
Țineți produsul departe de copii și animale de companie.

Situații de urgență:

Dacă bateria se scurge, evitați contactul cu pielea sau ochii. În caz de contact, clătiți bine cu apă și solicitați ajutor medical.
Dacă bateria emite fum, scântei sau mirosuri neobișnuite, mutați produsul într-o zonă sigură și contactați serviciile de urgență.

Manipularea și utilizarea produsului

Ce să faceți:

Folosiți doar încărcătorul și accesoriile furnizate împreună cu produsul.
Asigurați-vă că produsul este utilizat în intervalul de temperatură recomandat (de obicei între 0°C și 45°C).
Manipulați produsul cu grijă pentru a evita deteriorarea bateriei.

Ce să nu faceți:

Nu utilizați produsul dacă este deteriorat sau umflat.
Nu încercați să reparați bateria.
Evitați utilizarea produsului în apropierea materialelor inflamabile.

Instrucțiuni de încărcare

Utilizați doar încărcătorul furnizat sau un încărcător compatibil aprobat de producător.
Conectați încărcătorul la o priză de alimentare adecvată.
Nu supra-solicitați bateria. Deconectați încărcătorul atunci când bateria este complet încărcată.
Evitați încărcarea în condiții de temperaturi extreme (<0°C sau >45°C).

Recomandări pentru depozitare

Depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui.
Pentru depozitarea pe termen lung, asigurați-vă că bateria este încărcată aproximativ la 50%.
Nu depozitați produsul în apropierea materialelor inflamabile.

Întreținere și îngrijire

Verificați regulat produsul și bateria pentru semne de deteriorare.
Curățați produsul cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați apă sau produse de curățare chimice.
Mențineți portul de încărcare curat și lipsit de praf și resturi.

Dezactivare și reciclare

Bateriile litiu-ion trebuie eliminate conform reglementărilor locale. Nu aruncați bateria la gunoierul menajer.
Contactați centrul local de reciclare sau un punct de colectare autorizat pentru a o elimina corespunzător.

Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Produsul nu pornește	Bateria complet descărcată	Încărcați bateria
Bateria nu se încarcă	Încărcător sau conexiune defecte	Verificați încărcătorul și conexiunile
Supraîncălzire în timpul utilizării	Utilizare pe termen lung la putere mare	Lăsați produsul să se răcească
Mirosuri neobișnuite sau umflare	Deteriorare a bateriei	Opriti imediat utilizarea produsului

Dacă problema persistă, contactați suportul clienți.

Informații de contact

Pentru asistență suplimentară, vă rugăm să contactați echipa noastră de suport pentru clienți.

E-mail: CustomerService@pipedreamproducts.com

Site web: www.pipedreamproducts.com

Adresă: Teerhof 59, 28199 Bremen

Русский

Руководство пользователя и инструкция по безопасности для изделий с литий-ионными аккумуляторами

Введение

Благодарим вас за покупку нашего продукта. В данном руководстве содержится важная информация по безопасности и рекомендации по использованию изделий с литий-ионными аккумуляторами. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этим руководством перед использованием продукта, чтобы обеспечить его оптимальную работу и безопасность.

Использование

Жаждете невероятных оральных ласк и потрясающей внутренней стимуляции — в одиночку или с партнером? Получите лучшее из обоих миров с Her Ultimate Pleasure Max! Эта последняя инновация предлагает вам все захватывающее, отмеченное наградами действие оригинального Her Ultimate Pleasure, ПЛЮС сверхдлинный шланг для всасывания, обеспечивающий максимальный радиус и гибкость, чтобы довести вас и вашего партнера до вершины блаженства! Изготовленный из Elite Silicone™, Her Ultimate Pleasure Max гигиеничен, быстро нагревается до температуры вашего тела и легко очищается! 4 мощных мотора создают настоящую машину удовольствия, которая взбудоражит вас до глубины души и заставит хотеть еще! Наслаждайтесь пульсирующим, массирующим всасыванием на клиторе и половых губах, пока моторизованный язык чувственно дразнит вашу самую чувствительную точку. Переключайтесь между различными режимами движения, вибрации и всасывания, чтобы испытать лучшее оральное удовольствие в вашей жизни! И это еще не все — вместе с работой языка и всасыванием, мотор в ручке обеспечивает мощные внутренние вибрации, посылая волны наслаждения именно туда, куда вы хотите! Это невероятное 4-в-1 путешествие, которое вы никогда не захотите заканчивать.

ЗАБЛОКИРОВАТЬ:

Нажмите и удерживайте кнопки TONGUE POWER и SUCTION одновременно в течение 5 секунд. Кнопка TONGUE POWER мигнет ОДИН раз, а мотор издаст ОДИН вибративный сигнал. Вибратор теперь заблокирован. Активация ПУТЕВОГО ЗАМКА отключит все функции.

РАЗБЛОКИРОВАТЬ:

Нажмите и удерживайте кнопки TONGUE POWER и SUCTION одновременно в течение 5 секунд. Кнопка TONGUE POWER мигнет ДВА раза, а мотор издаст ДВА вибративных сигнала. Вибратор теперь разблокирован.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вибратор автоматически разблокируется при зарядке с помощью прилагаемого USB-кабеля.

Включение/выключение языка:

Удерживайте 3 секунды для включения. Нажмите снова для переключения между 3+4 режимами движения/вибрации. Удерживайте 3 секунды для выключения.

Режим всасывания:

Удерживайте 3 секунды для включения. Нажмите для переключения между 3 режимами всасывания. Удерживайте 3 секунды для выключения.

Сброс воздуха:

Нажмите для выпуска воздуха. Удерживайте 3 секунды для выключения ВСЕХ ФУНКЦИЙ ПРОДУКТА (вибрация, всасывание и язык).

Внутренняя вибрация:

Удерживайте 3 секунды для включения. Нажмите для переключения между 3+7 режимами вибрации. Удерживайте 3 секунды для выключения.

Очистка после использования проста — с помощью антибактериального средства и теплой воды.

Информация по безопасности

Литий-ионные аккумуляторы обладают высокой эффективностью, но требуют правильного обращения во избежание рисков. Несоблюдение данных рекомендаций может привести к возгоранию, взрыву или получению травм.

Общие предупреждения:

Не разбирайте изделие или аккумулятор.
Избегайте контакта с огнём, температуры выше 60°C или водой.
Не прокалывайте и не раздавливайте аккумулятор.
Храните в недоступном для детей и животных месте.

Чрезвычайные ситуации:

При утечке аккумулятора избегайте контакта с кожей и глазами. В случае контакта тщательно промойте водой и обратитесь за медицинской помощью.
Если аккумулятор выделяет дым, искры или необычные запахи, перенесите изделие в безопасное место и вызовите экстренные службы.

Обращение и использование

Разрешается:

Используйте только зарядное устройство и аксессуары, поставляемые с изделием.
Эксплуатируйте изделие в рекомендованном температурном диапазоне (0°C – 45°C).
Обращайтесь с изделием осторожно, чтобы избежать повреждения аккумулятора.

Запрещается:

Использовать изделие, если оно повреждено или аккумулятор вздулся.
Пытаться ремонтировать аккумулятор.
Использовать изделие рядом с легковоспламеняющимися материалами.

Инструкция по зарядке

Используйте только оригинальное зарядное устройство или одобренное производителем совместимое зарядное устройство.
Подключайте зарядное устройство к соответствующей розетке.
Не перезаряжайте аккумулятор. Отключайте зарядное устройство после полной зарядки.
Избегайте зарядки при экстремальных температурах (<0°C или >45°C).

Правила хранения

Храните изделие в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.
При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно до 50%.
Не храните изделие рядом с легковоспламеняющимися материалами.

Уход и обслуживание

Регулярно проверяйте изделие и аккумулятор на наличие повреждений.
Очищайте изделие мягкой, сухой тканью. Не используйте воду или химические чистящие средства.
Держите зарядный разъём в чистоте, удаляя пыль и грязь.

Утилизация и переработка

Литий-ионные аккумуляторы должны утилизироваться в соответствии с местными нормами. Не выбрасывайте аккумулятор в бытовые отходы.
Обратитесь в местный центр переработки или уполномоченный пункт сбора отходов для надлежащей утилизации.

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Полностью разряжен аккумулятор	Зарядите аккумулятор
Аккумулятор не заряжается	Неисправное зарядное устройство	Проверьте зарядное устройство и кабель
Перегрев во время работы	Длительная работа на высокой мощности	Дайте устройству остыть
Необычный запах или вздутие	Повреждение аккумулятора	Немедленно прекратите использование

Если проблема не устраняется, свяжитесь с нашей службой поддержки.

Контактная информация

Для получения дополнительной помощи, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.

Электронная почта: CustomerService@pipedreamproducts.com

Веб-сайт: www.pipedreamproducts.com

Адрес: Teerhof 59, 28199 Bremen

Suomi:**Käyttöohjeet ja turvaohjeet litiumioniakkuja sisältäville tuotteille****Johdanto**

Kiitos, että ostit tuotteemme. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita litiumioniakkuja sisältäville tuotteille. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Käyttö

Kaipaatko uskomatonta suuseksileikkiä ja upeaa sisäistä stimulaatiota yksin tai kumppanin kanssa? Saat molempien maailmojen parhaat puolet Her Ultimate Pleasure Maxilla! Tämä uusi innovaatio tarjoaa kaiken alkuperäisen Her Ultimate Pleasuren jännittävän, palkitun toiminnan, LISÄKSI erityisen pitkän imuletkun, joka antaa sinulle maksimaalisen kantaman ja joustavuuden viedä sinut ja kumppanisi huumavaan nautintoon!

Elite Silicone™ -materiaalista valmistettu Her Ultimate Pleasure Max on erittäin hygieeninen, lämpenee nopeasti kehon lämpötilaan ja on helppo puhdistaa! 4 tehokasta moottoria luovat nautintokoneen, joka saa sinut värisemään ytimiä myöten ja haluamaan lisää! Nauti pulsoivasta, lypsävästä imusta klitoriksella ja häpyhuulillasi samalla kun moottoroitu kieli kiusottelee aistillisesti herkkää kohtaa. Vaihda eri liike-, värinä- ja imukuvioitilojen välillä saadaksesi parhaan suuseksikokemuksen ikinä! Eikä siinä kaikki — kielen ja imun lisäksi kahvan moottori tarjoaa voimakkaita sisäisiä värinöitä, jotka lähettävät nautinnon aaltoja juuri sinne, minne haluat! Tämä on uskomaton 4-in-1-elämys, jota et koskaan halua lopettaa.

LUKITSE:

Pidä TONGUE POWER- ja SUCTION-painikkeita samanaikaisesti painettuna 5 sekuntia. TONGUE POWER -painike vilkkuu KERRAN ja moottori värähtää KERRAN. Vibraattori on nyt lukittu. MATKALUKON aktivointi kytkee kaikki toiminnot pois päältä.

AVAAMINEN:

Pidä TONGUE POWER- ja SUCTION-painikkeita samanaikaisesti painettuna 5 sekuntia. TONGUE POWER -painike vilkkuu KAKSI kertaa ja moottori värähtää KAKSI kertaa. Vibraattori on nyt avattu.

HUOM: Vibraattori avautuu automaattisesti, kun sitä ladataan mukana toimitetulla USB-johdolla.

Kielitoiminto päälle/pois:

Pidä painettuna 3 sekuntia käynnistääksesi. Paina uudelleen vaihtaaksesi 3+4 liike-/värinätilan välillä. Pidä painettuna 3 sekuntia sammuttaaksesi.

Imutoiminto:

Pidä painettuna 3 sekuntia käynnistääksesi. Paina vaihtaaksesi 3 imukuvioitilan välillä. Pidä painettuna 3 sekuntia sammuttaaksesi.

Ilman vapautus:

Paina vapauttaaksesi ilman. Pidä painettuna 3 sekuntia sammuttaaksesi KAIKKI TUOTTEEN TOIMINNOT (värinä, imu ja kieli).

Sisäinen värinä:

Pidä painettuna 3 sekuntia käynnistääksesi. Paina vaihtaaksesi 3+7 värinätilan välillä. Pidä painettuna 3 sekuntia sammuttaaksesi.

Helppo puhdistaa käytön jälkeen antibakteerisella puhdistusaineella ja lämpimällä vedellä.

Turvallisuusohjeet

Litiumioniakut ovat erittäin tehokkaita, mutta ne vaativat oikeanlaista käsittelyä riskien estämiseksi. Näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai henkilövahinkoihin.

Yleiset varoitukset:

Älä purkaa tuotetta tai akkua.

Vältä altistumista tulelle, yli 60 °C lämpötiloille tai vedelle.

Älä puhkaise tai murskaa akkua.

Pidä tuote poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

Hätätilanteet:

Jos akku vuotaa, vältä kosketusta ihon tai silmien kanssa. Jos kosketusta tapahtuu, huuhtelee runsaalla vedellä ja hae lääkärin apua.

Jos akku päästää savua, kipinöitä tai epätavallisia hajuja, siirrä tuote turvalliseen paikkaan ja ota yhteyttä hätäpalveluihin.

Käsittely ja käyttö**Tehtävät:**

Käytä vain tuotteen mukana toimitettua laturia ja tarvikkeita.

Varmista, että tuotetta käytetään suositellussa lämpötila-alueessa (yleensä 0 °C – 45 °C).

Käsittele tuotetta varoen, jotta akku ei vahingoitu.

Älä tee seuraavaa:

Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai turvonnut.

Älä yritä korjata akkua.

Vältä tuotteen käyttöä palavien materiaalien läheisyydessä.

Latausohjeet

Käytä mukana toimitettua laturia tai valmistajan hyväksymää yhteensopivaa laturia.

Kytke laturi sopivaan pistorasiaan.

Älä ylikuormita akkua. Irrota laturi, kun akku on täysin ladattu.

Vältä lataamista äärimmäisissä lämpötiloissa (<0 °C tai >45 °C).

Säilytysohjeet

Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna.

Pitkäaikaisesta säilytyksestä varten varmista, että akku on ladattu noin 50 %:iin.

Älä säilytä tuotetta palavien materiaalien läheisyydessä.

Huolto ja hoito

Tarkista säännöllisesti tuote ja akku vaurioiden varalta.

Puhdista tuote pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä vettä tai kemiallisia puhdistusaineita.

Pidä latausportti puhtaana pölystä ja roskista.

Hävittäminen ja kierrätys

Litiumioniakut tulee hävittää paikallisten sääntöjen mukaisesti. Älä hävitä akkua kotitalousjätteenä.

Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai valtuutettuun keräyspisteeseen oikeaa hävittämistä varten.

Vianetsintä

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Tuote ei käynnisty	Akun virta on täysin loppunut	Lataa akku
Akun lataaminen ei onnistu	Viallinen laturi tai yhteys	Tarkista laturi ja liitännät
Liiallinen kuumeneminen käytön aikana	Pitkäaikainen korkean tehon käyttö	Anna tuotteen jäähtyä
Epätavalliset hajut tai turvotus	Akun vaurio	Lopeta tuotteen käyttö välittömästi

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakastukeen.

Yhteystiedot

Lisäavun saamiseksi ota yhteyttä asiakastukitiimiimme.

Sähköposti: CustomerService@pipedreamproducts.com

Verkkosivusto: www.pipedreamproducts.com

Osoite: Teerhof 59, 28199 Bremen

Svenska

Bruksanvisning och säkerhetsguide för produkter med litiumjonbatterier

Introduktion

Tack för att du har köpt vår produkt. Denna bruksanvisning innehåller viktig säkerhetsinformation och användningsriktlinjer för produkter med litiumjonbatterier. Läs denna manual noggrant innan du använder produkten för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

Användning

Sugen på otrolig oralsexlek och fantastisk inre stimulans – ensam eller med partner? Få det bästa av två världar med Her Ultimate Pleasure Max! Denna senaste innovation ger dig all den spännande, prisbelönta funktionen från originalet Her Ultimate Pleasure, PLUS en extra lång sugslang som ger dig maximal räckvidd och flexibilitet för att ta dig och din partner till fullständig extas! Tillverkad av Elite Silicone™ är Her Ultimate Pleasure Max ultrahygienisk, värms snabbt upp till din kroppstemperatur och är enkel att rengöra! 4 kraftfulla motorer skapar en njutningsmaskin som kommer att få dig att darra av välbehag och vilja ha mer! Njut av pulserande, mjölkande sug på kiltoris och blygdlappar, medan den motoriserade tungan sensuellt retar din mest känsliga punkt. Växla mellan olika rörelse-, vibrations- och sugmönster för att uppleva den bästa oralsexleken någonsin! Och det är inte allt – tillsammans med tungan och sugfunktionen ger en motor i handtaget kraftfulla interna vibrationer som skickar njutningsvågor precis dit du vill ha dem! Det är en otrolig 4-i-1-resa som du aldrig kommer vilja avsluta.

LÅSA:

Håll ned TONGUE POWER- och SUCTION-knapparna samtidigt i 5 sekunder. TONGUE POWER-knappen blinkar EN gång och motorn vibrerar EN gång. Vibratorn är nu låst. Att aktivera RESELÅSET stänger av alla funktioner.

LÅSA UPP:

Håll ned TONGUE POWER- och SUCTION-knapparna samtidigt i 5 sekunder. TONGUE POWER-knappen blinkar TVÅ gånger och motorn vibrerar TVÅ gånger. Vibratorn är nu upplåst.

OBS: Vibratorn låses automatiskt upp när den laddas med den medföljande USB-kabeln.

Tungfunktion på/av:

Håll ned i 3 sekunder för att slå på. Tryck igen för att växla mellan 3+4 rörelse-/vibrationslägen. Håll ned i 3 sekunder för att stänga av.

Sugläge:

Håll ned i 3 sekunder för att slå på. Tryck för att växla mellan 3 sugmönster. Håll ned i 3 sekunder för att stänga av.

Luftutsläpp:

Tryck för att släppa ut luft. Håll ned i 3 sekunder för att stänga av ALLA PRODUKTFUNKTIONER (vibration, sug och tunga).

Intern vibration:

Håll ned i 3 sekunder för att slå på. Tryck för att växla mellan 3+7 vibrationslägen. Håll ned i 3 sekunder för att stänga av.

Enkel rengöring efter användning med antibakteriell rengöring och varmt vatten.

Säkerhetsinformation

Litiumjonbatterier är mycket effektiva men kräver korrekt hantering för att undvika risker. Underlåtenhet att följa dessa säkerhetsriktlinjer kan leda till brand, explosion eller personskador.

Allmänna varningar:

Demontera inte produkten eller batteriet.
Undvik exponering för eld, temperaturer över 60°C eller vatten.
Punktera eller krossa inte batteriet.
Förvara utom räckhåll för barn och husdjur.

Nödsituationer:

Om batteriet läcker, undvik kontakt med hud eller ögon. Skölj noggrant med vatten och sök medicinsk hjälp vid behov.
Om batteriet avger rök, gnistor eller ovanliga lukter, flytta produkten till en säker plats och kontakta räddningstjänsten.

Hantering och användning

Får:

Använd endast den medföljande laddaren och tillbehören.
Se till att produkten används inom det rekommenderade temperaturområdet (0°C till 45°C).
Hantera produkten varsamt för att undvika skador på batteriet.

Får inte:

Använd inte produkten om den är skadad eller uppsvälld.
Försök inte att reparera batteriet.
Undvik att använda produkten nära brandfarliga material.

Laddningsinstruktioner

Använd den medföljande laddaren eller en kompatibel laddare som godkännts av tillverkaren.
Anslut laddaren till ett lämpligt eluttag.
Överladda inte batteriet. Koppla bort laddaren när batteriet är fulladdat.
Undvik att ladda vid extrema temperaturer (<0°C eller >45°C).

Förvaringsriktlinjer

Förvara produkten på en sval, torr plats, borta från direkt solljus.
För långvarig förvaring, ladda batteriet till cirka 50 %.
Förvara inte produkten nära brandfarliga material.

Underhåll och skötsel

Kontrollera regelbundet om produkten och batteriet har skador.
Rengör produkten med en mjuk, torr trasa. Använd inte vatten eller kemiska rengöringsmedel.
Håll laddningsporten fri från damm och smuts.

Bortskaffning och återvinning

Litiumjonbatterier måste kasseras enligt lokala föreskrifter. Släng inte batteriet i hushållsavfallet. Kontakta din lokala återvinningsstation eller en auktoriserad insamlingspunkt för korrekt kassering.

Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Produkten startar inte	Batteriet är helt urladdat	Ladda batteriet
Batteriet laddas inte	Fel på laddare eller anslutning	Kontrollera laddaren och anslutningarna
Överhettning vid användning	Långvarig användning på hög effekt	Låt produkten svalna
Ovanlig lukt eller svullnad	Batteriskada	Sluta använda omedelbart

Om problemet kvarstår, kontakta kundsupport.

Kontaktinformation

För ytterligare hjälp, vänligen kontakta vårt kundsupportteam.

E-post: CustomerService@pipedreamproducts.com

Webbplats: www.pipedreamproducts.com

Adress: Teerhof 59, 28199 Bremen