Algemene veiligheids- en onderhoudsgids voor masturbators

Praktische informatie voor veilig gebruik, reinigen en bewaren van handmatige en elektrische masturbators. Bewaar deze gids voor later gebruik.

Belangrijk om te weten
Dit is algemene informatie, geen handleiding voor één specifiek product. Controleer altijd de productverpakking en de originele instructies van de fabrikant. Die bepalen onder andere welke functies, materialen, reinigingsmethoden en laadmethoden geschikt zijn.

1. Controleer het product vóór gebruik

- Controleer de sleeve en eventuele behuizing op scheurtjes, scherpe randen, slijtage, losse delen en beschadigde elektronica. Gebruik een beschadigd product niet.
- Controleer het materiaal en eventuele waarschuwingen voor allergieën of gevoeligheden. Stop bij irritatie of lichamelijke klachten.
- Gebruik het product niet op beschadigde of geïrriteerde huid. Houd het product en losse onderdelen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Gebruik een masturbator alleen op de manier en voor het lichaamsdeel waarvoor deze volgens de fabrikant is bedoeld.

2. Voorbereiding en glijmiddel

- Reinig de onderdelen die met het lichaam in contact komen vóór het eerste gebruik volgens de voorschriften voor het betreffende materiaal.
- Gebruik voldoende geschikt glijmiddel om wrijving te verminderen. Glijmiddel op waterbasis is voor veel sleeves een goede keuze; controleer de materiaalcompatibiliteit.
- Monteer losse onderdelen uitsluitend zoals de fabrikant aangeeft. Controleer of alle onderdelen goed vastzitten.
- Laad een elektrisch model alleen op met de voorgeschreven kabel en voeding. Zorg dat aansluitingen droog zijn en controleer op beschadigingen.

Veilig gebruik & functies

Niet elke masturbator heeft dezelfde bediening. Volg bij bijzondere functies altijd de productspecifieke instructies.

3. Gebruik in het kort

- Breng voldoende glijmiddel aan bij de opening en op de huid. Begin rustig en forceer het gebruik nooit.
- Gebruik een handmatig model met rustige bewegingen en zonder knellende druk. Verminder de druk of stop zodra het oncomfortabel wordt.
- Heeft het product vibratie, rotatie, verwarming of een automatische beweging? Start op de laagste geschikte stand en verhoog alleen als dit prettig blijft.
- Schakel elektrische functies na gebruik uit. Verwijder het product rustig en voorkom onnodige trekkracht.

4. Onderdruk en instelbare druk

- Sluit openingen niet volledig af om zelf sterke onderdruk te creëren, tenzij de fabrikant deze werkwijze uitdrukkelijk voorschrijft en een veilige drukregeling aanwezig is.
- Bij modellen met een pomp of instelbare druk: begin laag, verhoog geleidelijk en gebruik de ontlastfunctie volgens de handleiding.
- Stop onmiddellijk bij pijn, tintelingen, gevoelloosheid, verkleuring of andere klachten. Laat eventuele onderdruk eerst volledig ontsnappen voordat je het product verwijdert.

5. Bijzondere uitvoeringen

- **Uitneembare sleeves:** verwijder de binnenhuls alleen als dat volgens de fabrikant is toegestaan. Trek er niet hard aan en keer deze niet zomaar binnenstebuiten.
- **Automatische modellen:** houd vingers, haar en losse voorwerpen uit de buurt van bewegende delen en gebruik geen beschadigde motor of behuizing.
- **Grotere torso’s en zware modellen:** plaats het product stabiel op een geschikte ondergrond en til het op volgens de instructies van de fabrikant.
- **Zuigvoeten of bevestiging:** gebruik uitsluitend een stevige, schone ondergrond. Controleer de bevestiging vóór gebruik.

Wanneer stoppen?
Stop direct bij pijn, huidbeschadiging, gevoelloosheid of aanhoudende irritatie. Bij ernstige of aanhoudende klachten is medisch advies verstandig.

Reinigen, bewaren & recyclen

Goed onderhoud helpt het product hygiënisch te houden en onnodige schade te voorkomen.

6. Reinigen na gebruik

- Schakel elektrische functies uit, haal indien van toepassing de stekker los en verwijder losse onderdelen alleen volgens de handleiding.
- Reinig de contactoppervlakken na ieder gebruik met een reinigingsmiddel dat geschikt is voor het materiaal. Spoel alleen af met water als de fabrikant dat toestaat.
- Dompel elektrische onderdelen nooit onder tenzij de fabrikant de betreffende waterbestendigheid en onderdompeling uitdrukkelijk toestaat. Bescherm laad- en batterijopeningen.
- Maak eventueel aanwezige groeven zorgvuldig schoon. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of verhitting tenzij de fabrikant dit toestaat.
- Laat alle onderdelen volledig aan de lucht drogen voordat je ze terugplaatst of opbergt. Berg het product niet vochtig en afgesloten op.

7. Bewaren en opladen

- Bewaar het schone, droge product op een koele plaats, beschermd tegen zonlicht en extreme temperaturen. Houd verschillende materialen bij voorkeur gescheiden.
- Gebruik geen beschadigde of opgezwollen accu en laad het product niet op bij vocht, oververhitting of zichtbare schade.
- Volg de laad- en bewaarinstructies van de fabrikant. Verwijder losse batterijen bij langdurige opslag als de fabrikant dat adviseert.

8. Afval en batterijen

- Lever afgedankte elektrische apparaten en batterijen gescheiden in bij een geschikt inzamelpunt. Gooi ze niet bij het restafval.
- Voorkom kortsluiting van losse lithiumbatterijen door de contacten veilig af te schermen waar dat volgens het inzameladvies nodig is. Forceer geen volledige ontlading.
- Verwijder een ingebouwde accu alleen als dit veilig kan en volgens de fabrikant is toegestaan. Vraag anders het inzamelpunt om advies.

Algemene gids, geen vervanging van de fabrikant
De producthandleiding en modelspecifieke waarschuwingen blijven leidend. Bij vragen over een specifiek product kun je contact opnemen met de klantenservice van Sextoyland.nl.