Algemene veiligheids- en onderhoudsgids voor vibrators & dildo’s

Praktische informatie voor veilig gebruik, reinigen, opladen en bewaren. Bewaar deze gids zodat je hem later nog eens kunt raadplegen.

Belangrijk om te weten
Deze gids bevat algemene informatie en is geen handleiding voor een specifiek model. Lees altijd ook de informatie op de verpakking en de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Die bepalen onder meer of een product geschikt is voor inwendig gebruik, anaal gebruik, opladen of contact met water.

1. Voor je begint

- Controleer het product vóór elk gebruik op scheuren, beschadigingen, losse onderdelen en andere afwijkingen. Gebruik een beschadigd product niet.
- Controleer het materiaal en eventuele waarschuwingen voor allergieën of gevoeligheden. Stop bij irritatie, pijn, gevoelloosheid of andere klachten.
- Gebruik het product alleen voor het doel dat door de fabrikant is aangegeven. Niet iedere vibrator of dildo is geschikt voor inwendig of anaal gebruik.
- Houd producten, losse onderdelen en batterijen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Deel producten bij voorkeur niet. Als je ze toch deelt, volg dan passende hygiënemaatregelen en gebruik indien geschikt een nieuw condoom per persoon of toepassing.

2. Glijmiddel en veilig gebruik

- Gebruik zo nodig voldoende glijmiddel. Een glijmiddel op waterbasis is bij veel materialen geschikt, maar controleer altijd het advies van de fabrikant.
- Breng een product voorzichtig aan of in, zonder kracht te zetten. Forceer nooit en stop als iets onprettig voelt.
- Gebruik een product niet op beschadigde of geïrriteerde huid of slijmvliezen. Vraag bij twijfel of aanhoudende klachten advies aan een zorgprofessional.
- Voor anaal gebruik: gebruik uitsluitend producten die daarvoor expliciet geschikt zijn en zijn voorzien van een veilige, voldoende brede stop of basis die voorkomt dat het product volledig naar binnen glijdt. Gebruik voldoende geschikt glijmiddel.
- Wissel niet rechtstreeks van anaal naar vaginaal gebruik: reinig het product eerst grondig volgens de productinstructies en gebruik zo nodig een nieuw condoom.

3. Vibrators: bediening en opladen

- Lees vóór gebruik hoe je het apparaat in- en uitschakelt en hoe de standen werken. Knoppen en functies verschillen per model.
- Laad alleen op met de door de fabrikant aanbevolen kabel, adapter of voeding. Houd laadcontacten droog en laad niet op als het product of de kabel beschadigd is.

- Gebruik of laad een apparaat niet op als het ongewoon heet wordt, opzwelt, lekt of vreemd ruikt. Stop direct en neem contact op met de verkoper of fabrikant.

Waterbestendigheid & reinigen

Waterbestendig betekent niet altijd dat een product volledig onder water mag. Controleer steeds de IP-classificatie én het toepassingsadvies van de fabrikant.

4. Wat betekenen IPX-waarden?

Aanduiding	Algemene betekenis
IPX4	Beschermd tegen spatwater uit verschillende richtingen. Niet automatisch geschikt voor langdurig douchen of onderdompelen.
IPX6	Beschermd tegen krachtige waterstralen. Niet automatisch geschikt voor onderdompeling.
IPX7	Beschermd tegen tijdelijke onderdompeling onder de vastgestelde testomstandigheden. Volg de specifieke fabrikantinstructies.
IPX8	Beschermd tegen onderdompeling onder voorwaarden die de fabrikant opgeeft.

Let op: de IPX-code geeft bescherming tegen water aan, niet automatisch tegen zeep, badolie, schoonmaakmiddelen of beschadiging door verkeerd gebruik.

5. Reinigen na gebruik

- Schakel een vibrator uit en koppel een eventuele laadkabel los voordat je begint met reinigen.
- Volg de reinigingsinstructies van het specifieke product. Gebruik alleen water als de waterbestendigheid dat toelaat. Dompel producten zonder geschikte classificatie niet onder.
- Gebruik waar toegestaan een mild reinigingsmiddel of een productgeschikte toy cleaner. Vermijd agressieve middelen, schuurmiddelen en overmatige hitte.
- Reinig alle toegankelijke oppervlakken zorgvuldig, inclusief naden en ribbels, en laat het product volledig drogen voordat je het opbergt of oplaadt.
- Bij poreuze materialen kan grondig reinigen lastiger zijn. Volg de materiaal- en hygiëneadviezen van de fabrikant en vervang een product bij twijfel over de staat of hygiëne.

6. Bewaren

- Bewaar het product schoon en droog, bij voorkeur in een eigen zakje of opbergdoos, uit direct zonlicht en weg van extreme temperaturen.
- Voorkom langdurig direct contact tussen verschillende zachte materialen als de fabrikant dit afraadt.
- Verwijder losse batterijen bij langdurige opslag wanneer de fabrikant dit adviseert. Bewaar batterijen veilig en gescheiden van metalen voorwerpen.

Batterijen, afval & extra aandachtspunten

Zorgvuldig omgaan met accu’s, batterijen en elektrische apparaten helpt risico’s en onnodige schade te voorkomen.

7. Batterijen en ingebouwde accu’s

- Gebruik uitsluitend het juiste batterijtype en plaats losse batterijen volgens de aangegeven polariteit (+ en -). Combineer geen oude en nieuwe batterijen of verschillende typen.
- Open of beschadig ingebouwde accu’s niet. Probeer ze niet zelf te vervangen als het product daar niet voor ontworpen is.
- Lever lege batterijen en afgedankte accu’s in bij een geschikt inzamelpunt. Gooi ze niet bij het restafval.
- Bij losse lithiumbatterijen: voorkom kortsluiting en scherm blootliggende polen waar nodig af met isolatietape. Probeer een batterij niet eerst geforceerd volledig te ontladen.
- Lever elektrische apparaten apart in via de daarvoor bestemde inzamelvoorzieningen; niet bij het gewone huisvuil.

8. Extra functies: alleen als jouw model ze heeft

- Gebogen top of dubbele stimulatie: gebruik volgens de bedoelde toepassing en de aanwijzingen van de fabrikant.
- Roterende, bewegende of pulserende functies: begin bij voorkeur op een lage stand en verhoog alleen als dit prettig voelt.
- Zuigvoet of afstandsbediening: controleer de bevestiging en volg de koppel- en gebruiksinstructies van het specifieke model.
- Opblaasbare functies: volg de aangegeven druk- en bedieningslimieten; gebruik nooit meer druk dan prettig of voorgeschreven.

9. Wanneer moet je stoppen?

Stop direct bij pijn, bloedverlies, aanhoudende irritatie, ongebruikelijke warmte van een apparaat, een defect of een andere onverwachte reactie. Raadpleeg bij medische klachten een zorgprofessional. Neem bij problemen met het product contact op met de verkoper of fabrikant.

Bewaar ook de productspecifieke informatie
De verpakking, originele handleiding en productpagina kunnen belangrijke aanvullende gegevens bevatten, bijvoorbeeld over maximale invoerdiepte, waterbestendigheid, reiniging, garantiebepalingen en de verantwoordelijke fabrikant. Deze algemene gids vervangt die informatie niet.

Sextoyland.nl · Handelsnaam van E-Supplies B.V.
Hoofdstraat 143 B, 7811 EL Emmen, Nederland
Algemene informatiedocumentatie - versie 1.0, november 2026